


مذكرة فى نظام تشغيل الوحدات الغازية موديل 94.3A2 بمشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

اعداد مهندس رضا محمدالزین أبو النجاه




الفهرس Index

رقم الصفد	الموضوع
١	فكرة عن الوحدة الغازية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣	۱. زیت التزییت Lube oil
١٣	۲. مبرد الزيت Lube oil cooler
١٧	٣. الزيت الهيدروليكي Hydraulic Oil
۲۷	٤. الوقود الغازي Natural gas
٣٣	ه. هواء التحكم Pneumatic system
٣٨	٦. هواء العزل Seal air
٤٢	Purge water system . V
٤٩	الم الكباس Compressor Wash عسيل الكباس
٥٤	٩. بلوف النزف Blow off System
09	۱۰ الوقود السائل Fuel Oil
٧٤	١١ خطوات تشغيل الوحدة الغازية
٧٩	١٢ خطوات ابقاف الوحدة الغازبة





مقدمة في تشغيل الوحدات الغازية



الدورة الأساسية للتربينة الغازية V94.3A2

الوحدة الغازية تستخدم خليط من الوقود والهواء المضغوط لحرقها حيث تمر الغازات الساخنة الناتجة عن الإحتراق إلي التربينة التي يتم من خلالها تحويل الطاقة الحرارية المختزنة في الغازات إلي طاقة ميكانيكية (دوران)

- الدورة الأساسية للتربينة الغازية تسمي بدورة (بريتون)


حيث يمر الهواء الجوي من خلال فلاتر الهواء إلي كباس الهواء الرئيسي للوحدة الذي يقوم برفع الضغط الجوي إلى حوالي ١٧ بار عند النقطة (٢)


يوجه الهواء المضغوط إلي غرفة الإحتراق التي يتم بها خلط الهواء بالوقود سواء الوقود الغازي أو الوقود السائل حيث يتم إشعال الخليط وينتج غازات ساخنة تمر عبر التربينة الغازية وتكون درجة حرارة الغازات في الدخول إلى التربينة حوالي ١٢٣٠ درجة مئوية عند النقطة (٣)




تقوم التربينة بتحويل الطاقة الحرارية المختزنة بالغازات إلي طاقة ميكانيكية تعمل علي دوران عمود التربينة والكباس معا وينخفض ضغط الغازات إلي (تقريبا) الضغط الجوي أو أكبر منه بقليل حيث تمر الغازات من مخرج التربينة عبر المدخنة إلي الجو بدرجة حرارة حوالي ٥٨٦ درجة مئوية عند النقطة (٤) وبدوران عمود التربينة يتم دوران عمود المولد الكهربي للوحدة الغازية لإنتاج الطاقة الكهربية وفي نفس الوقت يتم دوران عمود كباس الهواء الرئيسي ذاتيا بالطاقة الميكانيكية

Gas Turbine









زيت التزييت Lube oil

الوظيفة

يعتبر نظام زيت التزييت من أهم الأنظمة حيث يمد الزيت الي كل من كرسي الكباس 12 MBDوكرسي التربينة MKD11,MKD12



فوائد زيت التزييت :-

- ١. تعويم العمود عن طريق تكوين فيلم من الزيت بين العمود والكرسي وبالتالي تقليل الإحتكاك
 - مرور الزيت داخل Bearing يعمل علي ازالة الحرارة من داخلة

Reda Abo El-Naga 🛚 🔔



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

٣. يعمل على ازالة اى شوائب او اجسام غريبة تتكون داخل الزيت وذلك عن طريق الفلترة

مكونات دائرة زيت التزييت

١. تانك الزيت :-

ووظيفتة يجمع الزيت الراجع من الكراسي واعداده الي الكراسي ويحتوي التانك علي Drain وظيفتة يجمع الزيت الراجع من الكراسي ويتم قياس منسوب التانك عن طريق زجاجة بيان

MBV10CL501 يتم مراقبتها عن طريق MBV10CL001) Level Monitor في حالة انخفاض المنسوب عن القيمة المحددة min >S01-S01-MBV10cL001 أما اذا زاد استمر حالة زيادة المنسوب عن القيمة المحددة له MBV10cL001-S03-max أما اذا زاد استمر المنسوب في الزيادة يتم عمل TRIP للتربينة ولا يتم اعادة تشغيلها إلا إذا انخفض منسوب الزيت وهذا غالبا ما يحدث اذا حدث تسريب للماء داخل مبرد الزيت وبالتالي دخول الماء إلي التانك مما يعمل علي رفع منسوب الزيت به وهذا غير موجود عندنا نظرا لأن ضغط الماء الداخل إلي مبرد الزيت أقل من ضغط الزيت

في حالة انخفاض منسوب الزيت نتيجة مثلا للتسرب يتم عمل TRIPللتربينة ويتم غلق كلا من طلمبة الزيت الرئيسية والمساعدة ثم تعمل طلمبة الطوارئ.

في حالة حدوث حريق يتم غلق طلمبة الزيت الرئيسية والمساعدة وطلمبة الرفع وتعمل طلمبة الطوارئ فقط حيث أن سعتها صغيرة وبذلك يتم عمل shutdown للتربينة

٢. فاصل بخار الزيت

يحتوي نظرام زيرت التزييرت علي اثنين من فاصل بخرار الزيرت علي اثنية ما التانك وهو يحتوي علي مروحتين يقومان MBV50AN001,MBV50AN002 بتم تثبيتهم أعلي التانك وهو يحتوي علي مروحتين يقومان بفصل الزيت من التانك وفي نفس الوقت يتم عمل انخفاض للضغط الجوي داخل التانك وفي مواسير الراجع من زيت التزييت

نتيجة لأن خطوط راجع الزيت لا تكون مملوءة بالزيت فإن انخفاض ضغط الزيت داخل مواسير الراجع وداخل كراسي المولد والتربينة والكباس يمنع الزيت أو بخار الزيت من التسرب خلال الفتحات الضيقة بين Shaftو Case

في حالة توقف واحد من الفاصلين يتم اعطاء Alarm ويستمر العمل

بخار الزيت المنفصل عن طريق المراوح يتم امرارة الي فاصل الزيت MBV50AT001 وذلك لمنع اي تسرب الي الوسط المحيط



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

بلفي عدم الرجوع MBV50AA201,MBV50AA202يمنعان دخول الهواء الجوي الي تانك الزيت في حالة عدم عمل أحد المراوح

٣. طلمبات زيت التزييت

توجد مجموعة طلمبات لرفع ضغط زيت التزييت الي الضغط المطلوب لامداد الزيت إلي الكراسي وهي

A-طلمبة الزيت الرئيسية MBV21AP001

ووظيفتها امداد الكراسي بالزيت المطلوب في حالة الظروف العادية ومواصفاتها (- 3PH وظيفتها امداد الكراسي بالزيت المطلوب في حالة الظروف العادية ومواصفاتها (- AC-380 V- 40 KW

B طلمبة الزيت المساعدة MBV21AP002

ووظيفتها امداد الكراسي بالزيت المطلوب في حالة توقف طلمبة الزيت الرئيسية ومواصفاتها (3PH -AC-380 V- 40 KW) وضغط الطرد لها ٦ بار

MBV21AP003 يت الطوارئ C

وهي تعمل ب DC MOTOR ومواصفاتها (DC DRIVE -12KW-220V) وضغط الطرد لها ٢٠٥٥ بار

وهؤلاء الثلاثة من النوع الرأسي مرحلة واحدة

D- طلمبة رفع العمود MBV30AP001

ووظيفتها رفع العمود في بداية التشغيل حيث لا يستطيع زيت التزييت أن يكون فيلم من الزيت حول العمود حيث تقوم بضغط الزيت الي حوالي ١٦٠ بار ونوع هذه الطلمبة Vane Pump

٤. مبرد زيت التزييت

يوجد مبرد زيت التزييت في خط امداد الزيت للكراسي كما يوجد بلف تحكم MBV24AA151 وهو يتحكم في كمية الزيت المارة خلال وهو يتحكم في كمية الزيت المارة خلال الكلامين التخير درجة حرارة زيت التزييت .

يوجـد عـدد اثنـين ORIFICE في خطـي كـل مـن الBY PASS وخـط المبـرد وهما MBV22AA281 وهما يعملان علي الحفاظ علي كمية الزيت المناسبة لعملية تزييت الكراسي

Reda Abo El-Naaa 🔔



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

ه. فلترزيت التزييت

بعد تبريد زيت التزييت الي درجة الحرارة المناسبة لعملية التزييت يتم مرور الزيت علي فلتر MBV25AT002 ويتم مراقبة انخفاض الضغط خلال الفلتر عن طريق MBV25CP001 Deferential Pressure Switch

في حالة انخفاض ضغط الزيت عن الحد المسموح به يتم اعطاء انذار ويتم التغيير علي الفلتر الإحتياطي عن طريق البلف رقم MBV25AA251

يوجد بلف عدم راجع MBV25AA201 في خط زيت التزييت وقبل ضخ طلمبة الطوارئ وذلك حتى لا يسير الزيت في الحالة العكسية في حالة تشغيل طلمبة الطوارئ.

٦. مراقبة ضغط زيت التزييت

يتم مراقبة ضغط طلمبة زيت التزييت الرئيسية والمساعدة عن طريق Pressure Switch يتم مراقبة ضغط طلمبة زيت تزييت الكراسي عن طريق اثنين MBV21CP001 هما MBV26CP101 و Pressure Transducer هو MBV26CP003 مع Pressure Transducer رقم Pressure Switch يعمل علي تشغيل طلمبة الطوارئ في Alacci انهيار لل I&C

يتم معرفة مقاس الضغط عن طريق Pressure Gauge هو MBV26CP501

طلمبة الزيت المساعدة يتم تشغيلها فورا وبدون تأخير في حالة حدوث انخفاض في ضغط الزيت عن القيمة المحددة له (٤,٥ بار)

طلمبة الطوارئ تعمل فورا عندنخفاض منسوب الزيت (١ بار) يتم عمل TRIP للتربينة في حالة حدوث اشارتين على الأقل من ثلاث اشارات وهم

١-انخفاض ضغط الزيت عن القيمة المحددة و هي ٤,٥ بار MBV21CP001

٢-انخفاض زيت الكراسي المقاس بواسطة MBV26CP101 Pressure Transducer عن قيمة محددة ١٠٥٠ بار لمدة تزيد علي ٣ ثواني

٣-انخفاض زيت التزييت المقاس بواسطة MBV 26CP002 Pressure Switch ينخفض عن القيمة المحددة لة وهي ١,١ بار لمدة تزيد عن ٣ ثواني



٧. مراقبة درجة حرارة زيت الكراسى

تتم مراقبة درجة الحرارة عن طريق Temp Transducer رقم MBV26CT101 في حالة زيادة درجة حرارة الزيت ويعمل مبرد درجة حرارة زيت التزييت عن القيمة المحددة يعطي انذار بارتفاع درجة حرارة الزيت ويعمل مبرد الزيت

٨. خطوط الزيت من وإلى الكراسى

زيت التزييت يمر إلى الكراسي عن طريق Orifice أرقامهم هي الكراسي عن طريق Orifice أرقامهم هي الكراسي عن طريق Orifice أرقامهم هي MBV26BP011,MBV26BP012,MBV26BP013,MBV26BP014,MBV26BP015 ويتم رجوع الزيت بعد تزييت الكراسي الي تانك الزيت من خلال خطوط الراجع يتم قياس درجة حرارة معدن الكراسي مباشرة وذلك لمنع ارتفاع درجة الحرارة التي تسبب اجهادات حرارية للكراسي

٩. تسخين زيت التزييت أثناء التوقف

يتم قياس درجة حرارة الزيت داخل التانك عن طريق Resistance Thermometer وهو MBV10CT501 وهو MBV10CT501 عن طريق

يتم تسخين الزيت عن طريق تشغيل كلا من طلمبة الزيت الرئيسية والمساعدة في حالة انخفاض درجة الحرارة الي ٢٠ درجة ويتم ايقاف الطلمبتين عند وصول درجة الحرارة الي ٢٠ درجة

تشغيل طلمبتي الزيت الرئيسية والمساعدة يعملان علي ارتفاع درجة حرارة التانك كما يعملان أيضا على ارتفاع درجة حرارة الكراسي وخطوط الزيت ومن مميزات هذه الطريقة

- لاتتطلب أي أجهزة إضافية للتسخين
 - و يتم التأكد من أن الطلمبتين تعملان

في حالة انخفاض درجة حرارة زيت التزييت عن ١٠درجات لايتم تشغيل التربينة

١٠ تعويم العمود

عند السرعات المنخفضة لا يستطيع زيت التزييت أن يكون فيلم من الزيت حول العمود ولذلك يتم تشغيل طلمبة رفع العمود وذلك لتعويم العمود MBV30AP001 حيث تقوم بضغط الزيت الي حوالي ١٦٠ بار ونوع هذه الطلمبة Vane Pump ويوجد بلف أمان MBV30AT001 يعمل علي الحفاظ على الضغط إلى الحد المسموح به في الخط كما يوجد فلتر MBV30AT001 يعمل على



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

تنظيف زيت الطلمبة كما يوجد أيضا مقياس فرق الضغط قبل وبعد الفلتر MBV30CP001 لمعرفة هل الفلتر يحتاج إلى تغيير أم لا

يوجدبلف كنترول للضغط MBV31AA151 ووظيفته يقوم بتقليل ضغط الطلمبة إلي الحد المطلوب كما يوجد موزع للطلمبة وذلك لتوزيع الزيت إلي كراسي كلا الكباس والتربينة والمولد يوجد بلفي كنترول في خط طلمبة الرفع MBV31AA281,MBV31AA282 ووظيفتهما تنظيم كمية الزيت إلي كل كرسي كما يوجد بلفي عدم رجوع MBV31AA201,MBV31AA202 يعملان علي منع رجوع الزيت في حالة توقف الطلمبة

تعمل طلمبة الرفع أوتوماتيكيا في حالة أن تكون سرعة التربينة أقل من ٥٠٠ لفة في الدقيقة

١١. الدورات البطيئة

بعد عمل Shutdown للتربينة فإن عمود التربينة يدور بسرعة حوالي ١٤٠ لفة في الدقيقة وهذا يؤدي إلى دخول الهواء إلى داخل التربينة وبالتالي يعمل علي تبريدها وتظل التربينة تعمل علي الدورات البطيئة لمدة لاتقل عن ٢٤ ساعة بعدها يمكن فصل موتور الدورات البطيئة (Hydro motor) وتقف بعدها التربينة تماما (stand still) كما تقف طلمبات زيت التزييت والرفع

- بعد أن تقف التربينة تماما علي وضع stand still يتم دوران العمود كل 7 ساعات وذلك للتأكد من أن العمود يدور بحرية مع ملاحظة أن في هذه الحالة لا تصل سرعة العمود إلي سرعة الدورات البطيئة (١٤٠) وهذة العملية تسمى Interval Turning Gear

يمكن تشغيل الوحدة الغازية من سرعة الصفر إلى ٢٠٠٠و في هذه الحالة فإن موتور الدورات البطيئة يفصل

تم إختيار سرعة الدوران في حدود ١٤٠ لفة/الدقيقة وذلك بسبب

- ١. أن يكون هناك هواء كافي لتبريد المراحل الثابتة والمتحركة من التربينة
- ٢. من الناحية الميكانيكية فإن الريش المتحركة عند دور انها بسرعة أقل من ١٤٠ ل/د لا تكون ثابته في مكانها ويمكن أن يحدث لها ترحيل نظر الطولها أما عند سرعة ١٤٠ ل/د فإن القوة الطاردة المركزية تعمل على تثبيت الريش في مكانها


يوجد موتور الدورات البطيئة ناحية الكباس ويتكون من

- هيدروموتور MBK22AE001 وهو عبارة عن موتور يعمل بضغط زيت التزييت القادم إليه من طلمبة الرفع



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

- متصل بهذا الموتور ترس وهذا الترس معشق مع ترس ثاني وهذا الترس الثاني متصل بذراع يعمل علي تعشيق الترس الثاني مع عمود التربينة ويتم إرجاع الترس مرة أخري في وضع عدم تعشيق عن طريق SPRING FORCE كما في الصورة التالية



يتم قياس سرعة موتور الدورات البطيئة من خلال حساس سرعة MBK22CS101 وMBK22CS102 وMBK22CS102 وMBK22CS102 وتغذي طلمبة الرفع موتور الدورات البطيئة (hydro motor) وذراع التعشيق

أما في حالة التشغيل العادية ودوران التربينة بسرعة ٣٠٠٠ فإن موتور الدورات البطيئة Нуdro Motor يتم تغذيته بزيت التزييتمن خلال بلف عدم راجع هو MBV35AA201 وذلك لتزييت ال Hydro Motor أثناء التوقف وعدم تلفة

عند تشغيل البلفين MBV35AA001,MBV35AA002 ويؤدي إلي الضغط علي ذراع التعشيق مع ملاحظة أنه يمكن MBK21AU001 Hydraulic Cylinder ويؤدي إلي الضغط علي ذراع التعشيق مع ملاحظة أنه يمكن التحكم في ذراع التعشيق من خلال بلف كنترول كهربي موجود في مسار الزيت وهو MBV35AA151 كما يجب أن يكون التعشيق أو عدم التعشيق بسرعة ونعومة قدر الإمكان وفي زمن لا يتعدي ١ ثانية في حالة غلق البلوف الكهربية MBV 35AA001,MBV35AA002 أو أن ضغط طلمبة الرفع تلاشي فإن ذراع التعشيق يرجع إلي وضعة الأصلي وهو عدم التعشيق مع عمود التربينة من خلال Spring Force موتور الدورات البطيئة (ال HYDRO MOTOR) يتم تشغيلة بالزيت القادم من طلمبة الرفع من خلال بلف كهربي MBV35AA101 وبلف تحكم في كمية الزيت وهو MBV35AA101





الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

سرعة ال hydro motor تتراوح بين • ل/د و ١٤٠ ل/د وذلك من خلال التحكم في كمية الزيت المارة إليه من خلال البلف MBV35AA101

البلفين الكهربيين MBV35AA101-Y01,MBV35AA101-Y02 يستخدمو للتحكم في سرعة ال hydro motor والعكس بالعكس) motor

- يمكن أن يعشق موتور الدورات البطيئة والوحدة واقفة تماما stand still وذلك عن طريق الضغط علي ذراع التعشيق المتصل به ترس التعشيق فيتم التعشيق مع عمود التربينة كل ذلك يتم وموتور الدورات البطيئة متوقف عن العمل ثم يتم تشغيل البلف الكهربي MBV35AA003 فيمر الزيت تدريجيا إلي موتور الدورات البطيئة فيعمل ويعمل على دوران عمود التربينة
- في حالة أن تكون سرعة التربينة أقل من السرعة اللازمة للتعشيق نتيجة مثلاً لحدوث فشل في التعشيق فإن البلفين الكهربيين MBV35AA101-Y01,MBV35AA101-Y02 يستخدموا لحدوث توافق بين سرعة الhydro motor وسرعة عمود التربينة وبعد ذلك يتم رفع سرعة hydro motor إلي السرعة المعتادة
 - يتم فصل موتور الدورات البطيئة من خلال غلق البلفين MBV35AA001,MBV35AA002 فيرتفع ذراع التعشيق نتيجة لspring force وبعدها يتوقف hydro motor







مبرد الزيت Lube oil cooler



يستخدم لتبريد الزيت وذلك تبعا لدرجة حرارة الزيت فإذا كانت درجة حرارة الزيت مرتفعة فإن الزيت يمر علي المبرد أما إذا كانت درجة حرارة الزيت منخفضة فإنة لايمر علي المبرد بليمر علي ال Bypass وكل ذلك للحصول على درجة حرارة مناسبة للكراسي

يتكون المبرد من 2x100 water cooler من نوع

طريقة العمل :-


- يمر الزيت الساخن من خلال بلف MBV23AA251 إلي المبرد MBV23AH001 أو إلي المبرد MBV23AH001 أو إلي المبرد 023AH002 وبعد التبريد يذهب إلى بلف التحكم في درجة الحرارة
 - قبل دخول الزيت إلي المبرد و هوفارغ يجب أن يعمر المبرد بالزيت أو لا وذلك من خلال البلف MBV23AA001
- المبرد من نوع Counter Current Heat Exchanger بمعني أن أتجاه دخول الزيت عكس اتجاه دخول الماء فبينما يدخل الزيت من أعلي ويخرج من أسفل فإن الماء يدخل من أسفل ويخرج من أعلي المبرد
 - يستخدم البلف الثنائي MBV23AA252 يدويا لإمرار الماء إلي المبرد الذي سيكون في الخدمة




الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية


- للتغيير إلي المبرد الإحتياطي فإنة قبل دخولة الخدمة يملأ من خلال البلف MBV23AA002 عند المدخل وبلف MBV23AA003 عند المخرج مع ملاحظة أن هذه البلوف تكون مفتوحة أثناء التشغيل
 - يجب أن يكون المبرد الإحتياطي به كمية من الماء وذلك لتفادي صدؤه
 - البلفين MBV23AA412 و MBV23AA412 يستخدموا لتصفية الزيت من المبرد
 - يوجد ۲ orifice متصلين بكلا المبردين من أعلي نقطة وذلك لعمل تهوية للمبردين وهما MBV23BP511 و MBV23BP511 ويذهب بعد ذلك هذا الخط إلى التانك مرة أخري
 - تصفية الماء الموجود داخل المبردين يتم ذلك من خلال البلفين MBV23AA514 و MBV23AA524
- يتم عرض ضغط الزيت الداخل إلي المبردين من خلال مبين الضغط و MBV23CP521 كما يتم عرض ضغط الزيت الخارج من المبردين من خلال مبين الضغط و MBV23CP12 كما يتم عرض ضغط الزيت الخارج من المبردين من خلال مبين الضغط وذلك من MBV23CP522 و MBV23CP522 من المكن عزل مبينات الضغط وذلك لاختبار هم وذلك من خلالا البلفين MBV23AA302 وذلك للمبرد الأول والبلفين MBV23AA302 وذلك للمبرد الأول والبلفين MBV23AA303 و للمبرد الثاني
- يتم عرض درجة حرارة الزيت الداخل إلي المبردين من خلال مبين درجة الحرارة 11 MBV23CT511 و MBV23CT521
 - كما يتم عرض درجة حرارة الزيت الخارج من المبردين وذلك من خلال مبين درجة الحرارة MBV23CT512 و MBV23CT512
 - يتم عرض ضغط الماء الداخل إلي المبردين من خلال مبين الضغط و MBV23CP513 لمبين الضغط و MBV23CP523 كما يتم عرض ضغط الماء الخارج من المبردين من خلال مبين الضغط MBV23CP524 و بالمثل يمكن أن يتم عزل هذه البلوف أثنا إختبارهم من خلال البلوف MBV23AA313 MBV23AA311, MBV23AA321 و MBV23AA323 خلال البلوف
 - يتم عرض درجة حرارة الماء الداخل إلي المبردين من خلال مبين درجة الحرارة MBV23CT513 و mbv23ct523 كما يتم عرض درجة حرارة الماء الخارج من المبردين من خلال مبين درجة الحرارة MBV23CT524 و MBV23CT524
 - يوجد بلغي أمان MBV23AA191 وMBV23AA192 ناحية الماء وذلك لحماية المبرد من أي زيادة في الضغط داخلة

SIEMENS



8 Support







نظام الزيت الهيدروليكي Hydraulic Oil System

يستخدم الزيت الهيدر وليكي في التحكم في البلوف الخاصة بالوقود سواء بلف تحكم أو بلف توقف و هذه البلوف هي 7 بلوف خاصة بالوقود العازي و ٤ بلوف خاصة بال NOX



المكونات الرئيسية لنظام الزيت الهيدروليكي

- ا. تانك الزيت MBXBB001
- ۲. الطلمبات MBX02AP001 وMBX02AP000 ومعهم علي نفس العامود طلمبتين أخريين وهم
 MBX06AP001 وMBX06AP001




الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

- ٣. منظم الضغط MBX04BB001 pressure accumulator و MBX04BB002
 - ٤. فلترين في خط الإمداد MBX03001 و MBX03002
- دائرة تبرید و تنظیف الزیت و هي تتكون من مبرد MBX06AH001 وفاتر علي خط الراجع
 سالم المعالیة فاترة ابتدائیة للزیت

١. تانك الزيت MBX01BB001

يصنع تانك الزيت من الإستانلس إستيل وذلك لتفادي الصدأ كما أن سطحة الداخلي مطلي بمادة عازلة وحجمة ما بين ٢٥٠ أو ٢٠٠ لتر حسب الموديل كما يوجد أعلى التانك BREATHER (MBX01AT001)

الطلمبة الهي الطلمبة الإنيسية والطلمبة الإنيسية والطلمبة الإحتياطي MBX02AP001 هي الطلمبة الإحتياطي ونوع الطلمبتين Axial piston pump



يوجد مع الطلمبة نظام تحكم في الضغط وذلك حتى يمكن التحكم في كمية الضغط المناسبة للزيت ويكون ضغط الطلمبة حوالي ١٦٠ بار

يوجد مع الطلمبتين بلفي أمان MBX02AA191 و MBX02AA193 وهذه البلوف تعمل علي حماية الطلمبة من زيادة الضغط

كما يوجد بلفي تحكم في الضغط في خط مرور الزيت وهما MBX02AA192 و MBX02AA194 و هما يعملان في حالة زيادة الضغط عن الحد المسموح بة يتم تهريب الزيادة في الزيت إلى التانك مرة أخري ومن ثم يمنع زيادة الضغط خلال المواسير ويتم قراءة الضغط عن طريق مبيني الضغط خلال المواسير ويتم قراءة الضغط عن طريق مبيني الضغط MBX02CP501 و MBX02502

__Reda Abo El-Naga __



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

في مسار طرد كل طلمبة يوجد فلتر MBX03AT001 وMBX03AT001 مركب علي كل فلتر MBX03AT000 يحتويان على شاشة لقراءة القيمة في الموقع

في حالة زيادة قيمة ال Pressure Diff المقاسة عن الحد المسموح بة لمدة أزيد من ١٠ دقائق ينزل إنذار علي الفلتر ويتم تشغيل الطلمبة الإحتياطي

ثم نعزل الفلتر عن طريق البلفين MBX03AA251 و MBX03AA252 في حالة الفلتر الأول والبلفين MBX03AA252 في حالة الفلتر الثاني

يتم تجميع طرد كل من الطلمبتين في خط طرد واحد ولتفادي عملية السريان العكسي أثناء الshutdown يتم وضع بلف عدم راجع في طرد كلا من الطلمبتين وهما MBX03AA201 و MBX03AA202

يوجد عدد ۲ accumulator وهم MBX04BB001 و MBX04BB002 يتم قراءة الضغط لهم في الموقع عن طريق مبيني الضغط الهم في الملاقع MBX04CP502 و MBX04CP502

كما يتم مراقبة ضغط الخط في الموقع عن طريق مبيني الضغط MBX03CP501و MBX03CP501و كما يتم مراقبة ضغط الخط أيضا وعلي المونيتور من خلال pressure transducer وهو MBX03CP101 من خلال MBX03CP004و

يوجد في خط كل Accumulator ثلاث بلوف وهم shutoff valve وهو MBX04AA251 و MBX04AA251 و MBX04AA191 و MBX04AA402 و بلف أمان MBX04AA191 و MBX04AA191 و MBX04AA192 و بلف أمان

بعد ذلك يذهب الزيت الهيدروليكي إلي كل بلف من بلوف الوقود السائل والغازي والNOX مع ملاحظة أن كل بلف متصل بثلاث خطوط في دائرة الزيت الهيدروليكي وهم خط الإمداد وخط الرجوع وخط leakage في حالة أن النظام بتطلب ذلك

يتم رجوع خط الزيت الهيدروليكي مرة أخري إلي التانك عن طريق فلتر MBX08AT001 ويعتبر هذا الفلتر هو أكبر فلتر في نظام الزيت الهيدروليكي وحجم الفتحات داخلة ٣ ميكرومتر ويتم قراءة الضغط عن طريق MBX08CP001 كما توجد شاشة أيضا في الموقع تبين فرق الضغط

في حالة زيادة فرق الضغط لمدة ١٠ دقائق يعطي إنذار ويتم فتح بلف الcheck Valve وذلك لحماية الفلتر MBX08AA191

يوجد بلف MBX08AA251 يستخدم في حالة الرغبة في ملئ التانك حيث يجب أن يمر الزيت الداخل إلي التانك من خلال الفلتر MBX08AT001



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

المسار الثانوي

الفلتررقم MBX08AT001 هو جزء أيضا من المسار الثاني للزيت الهيدروليكي هذا المسار وظيفتة المحافظة على درجة الحرارة المناسبة للزيت للتشغيل

وذلك عن طريق إمرار الزيت خلال مبرد للزيت MBX06AH001 وفلتره MBX08AT001

هذا المبرد يعمل أو لايعمل اعتمادا على درجة حرارة الزيت داخل التانك

سريان الزيت داخل المسار الثاني يدمج مع راجع الزيت في خط واحد بعد المبرد إلى الفلتر

يوجد بلف عدم راجع وظيفته التأكد من أن المسار الثاني لايدخل عكس الراجع من الزيت

يوجد بلفي أمان MBX06AA191 و MBX06AA192 يعملان علي تهريب الزيت وذلك في حالة غلق بلف shutoffل رقم MBX06AA251

ومن مهام بلف الshutoff رقم MBX06AA251 أنه في حالة تغيير الفلتر يتم غلقة حيث أن الراجع من البلوف عادة تكون كمية صغيرة ولذلك ليس من الضروري غلق مسار الراجع أثناء تغيير الفلتر

في المسار الثاني يتم مراقبة الضغط عن طريق pressure switch هذا ال MBX06CP001 هذا ال MBX06CP001 عي يتم مراقبة الضغط عن طريق switch

في حالة حدوث فشل في المسار الثاني أو في المبرد فإن الضغط سوف يقل إلي حد معين لمدة قدرها ٥ ثواني عندها يعطى إنذار

مراقبة درجة حرارة الزيت

يتم مراقبة درجة حرارة الزيت سواء أثناء التوقف أو التشغيل وذلك من خلال مقياس درجة الحرارة MBX6CT101

يتم تسخين الزيت أثناء التوقف عن طريق تشغيل الطلمبات في حالة إنخفاض درجة الحرارة ٣٠ درجة يتم تشغيل الطلمبتين تتوقفان

في حالة زيادة درجة الحرارة عن ٥٥ درجة فإن المروحة الموجودة في المسار الثاني تعمل حتى تصل درجة الحرارة إلى ٤٥ درجة فإنها تفصل

أما إذا زادت درجة الحرارة عن ٧٠ درجة مئوية فإنه يعطي إنذار بارتفاع درجة الحرارة ويتم قياس درجة حرارة التانك عن طريق MBX01CT501 في الموقع



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

مراقبة منسوب الزيت

يتم مراقبة منسوب الزيت سواء أثناء التوقف أو التشغيل وذلك عن طريق زجاجة بيان MBX01CL501 يتم مراقبة منسوب الزيت سواء أثناء التوقف أو التشغيل وذلك عن طريق MBX01CL001-S01 حيث يتم القياس خلال ثلاث نقاط مختلفة هي MBX01CL001-S02 و MBX01CL001-S02

في حالة انخفاض منسوب الزيت عن القيمة المضبوط عليها MBX01CL001-S01 فإنه يعطي إنذار بإنخفاض المنسوب

أما إذا أعطي إثنين من هؤلاء الثلاثة إنذار بإنخفاض المنسوب فإن الطلمبتين يتوقفان عن العمل ويحدث TRIP للتربينة

مراقبة الضغط

يتم مراقبة الضغط خلال الheader من خلال pressure switch من خلال header و MBX03CP004 و MBX03CP502 و MBX03CP502

كما يوجد pressure transmitter وهو MBX03CP101 ومن وظائف هذة الإجهزة هو مراقبة الضغط في الخط

يتم تشغيل الطلمبة الرئيسية عندما تعمل الوحدة الغازية وفي حالة إنخفاض الضغط عن قيمة التشغيل يتم تشغيل الطلمبة الإحتياطي ويكون النظام جاهز للتشغيل إذا كان الضغط حوالي ١٦٠ بار

مع ملاحظة أنة لايمكن عمل shutdown لأحدي الطلمبتين إلا إذا وصل الضغط لأكبر من ١٤٥ بار يمكن أن نغير من تشغيل الطلمبة الأساسية إلي الطلمبة الإحتياطي وذلك عن طريق تشغيل الطلمبة الإحتياطي أولا وعندما يصل الضغط إلى أكبر من ١٤٥ بار عندها نفصل الطلمبة الرئيسية

في حالة انخفاض الضغط عن القيمة المحددة لة والمقاسة عن طريق pressure switch وهما

MBX03CP003 و MBX03CP004 لقيمة ١٠٠ بار مثلا يحدث بينة


Hydraulic Accumulator


هو عبارة عن أسطوانة مشحونة بالنيتروجين عند ضغط ٩٠ بار ودرجة حرارة ٥٠ درجة مئوية وهو مصمم للحفاظ علي الضغط داخل الخط ثابت لحظيا في حالة حدوث توقف لطلمبة التشغيل أو التحويل من الطلمبة الرئيسية إلى الطلمبة الإحتياطي


يمكن أن يعوض ال accumulator الإنخفاض في الضغط إذا قل الضغط بين ١٢٥ بار ١٠٠٠ بار بدون حدوث trip أما إذا انخفض الضغط عن ١٠٠ بار فإن ال accumulator لا يستطيع تثبيت الضغط ويحدث trip للتربينة


Reda Abo El-Naga


Nubaria Power Station Project Tel & Fax: 002 (045) 3661058

























الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

نظام الوقود الغازي



دائرة الوقود الغازي لها وظيفتين

- ١. التحكم في كمية الوقود الغازي الداخل إلي غرفة احتراق التربينة
 - ٢. يتم إغلاق دائرة الوقود الغازي عند حدوث ظروف معينة وهي
 - انقطاع الوقود الغازي الوارد من محطة الغاز
 - خلال توقف التربينة أو الصيانة
 - خلال عمل دائرة الوقود السائل
 - خلال حدوث أي خطأ يتطلب إغلاق الدائرة



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

مكونات دائرة الوقود الغازى

1. خط إمداد الوقود الغازي

يتم التأكد من أن خط الوقود الغازي به وقود كافي وذو كمية والجودة المطلوبة لعملية التشغيل ومن مواصفات الوقود الغازي

- أن يكون جاف
- نظيف وذلك لحماية النظام من التآكل أو الصدأ أو تكون شوائب داخل النظام
- يجب أن يكون ضغط الوقود الغازي قبل بلف Emergency Shutdown ثابت وفي حدود ٢٧ بار

٢. قياس كمية الوقود الغازي

تقاس كمية الوقود الغازي عن طريق Flow Meters موضوعة في خط الإمداد وهذه الFlow Meters ليست من مكونات الوقود الغازى ولذلك لن نتعرض لها بالشرح هنا

٣. مصفى الوقود الغازي MBP11AT001

توجد مصفى في بداية دائرة الوقود الغازي وذلك للحماية من دخول أي شوائب مع الوقود الغازي

٤. قياس كمية سريان الوقود خلال الPilot

يوجد جهاز لقياس كمية سريان الوقود خلال الPILOT بعد بلف التحكم الخاص بالPilot و هذه الكمية لها تأثير علي عملية السسنة التربينة ولهذا السبب تقاس كمية الغاز عن طريق Humming و هو MBP33CF101 و يتم تحديد الكمية أثناء الCommission

ه الهوابة

تتكون الهواية من

- بلف التوقف الإضطراري MBP13AA051 حيث يسمى بلف التوقف الأول
- كلا من بلوف (DM CV MBP21AA151 و pm CV MBP22AA151 و PG CV سوف (MBP23AA151) ويتم تسميتهم ببلف التوقف الثاني
 - بلف Pressure Relief Valve الذي يكون موجودا بين بلف التوقف الأول والثاني
- في حالة توقف التربينة فإن بلفي التوقف الأول والثاني يكونان مغلقان وال Pressure Relief يكون فاتح والعكس صحيح
- في حالة حدوث تسرب للغاز من خلال بلف التوقف الإضطراري MBP13AA051 في حالة توقف التربينة فإن الغاز يتسرب إلى الجو من خلال ال Pressure Relief و هذا لايسبب أي خطر



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

وهذا يمنع دخول الغاز المتسرب من دخول غرفة الحريق ومن ثم يمنع دخول هواء الكباس من الدخول إلي منظومة الغاز

7. بلف التوقف الإضطراري الأول MBP13AA051

يعمل علي إتاحة أو عدم إتاحة مرور الوقود الغازي إلي غرفة الحريق أثناء التشغيل أو التوقف للتربينة الغازية وبالمثل أثناء التغيير من الوقود الغازي إلي السائل وبالمثل يغلق في حالة حدوث خطأ يتطلب توقف سريع لخط الوقود الغازي

يفتح هذا البلف بزيت هيدروليكي ويغلق بسرعة عن طريق ضغط الياي في زمن أقل من ثانية واحدة عندما يقل الضغط قبل هذا البلف عن ٢٢,٨ بار ينزل إنذار أن ضغط الغاز قبل بلف التوقف الإضطراري أقل من min> و لا يضيع هذا الإنذار إلا إذا وصل الضغط إلى ٢٣,٢ بار

أما إذا قل الضغط قبل هذا البلف عن ٢١,٢ بار ينزل إنذار أن ضغط الغاز قبل بلف التوقف الإضطراري أقل من min >> و يغلق بلف التوقف الإضطراري MBP13AA051 أي يحدث trip للتربينة هذا البلف ببدأ في الفتح عند سرعة ٦,٨ ل /ث

٧. بلف التحكم الخاص بال Diffusion) Diffusion ٧.

يتم عن طريقة التحكم في كمية الوقود المار خلال ال DIFFUSION كما أنة يعمل كبلف توقف اضطراري أيضا في حالة فقد الزيت الهيدروليكي حيث يوجد به ياي يعمل علي غلقة بسرعة

٨. بلف التحكم الخاص بال MBP22AA151 Premix ٨.

يتم عن طريقة التحكم في كمية الوقود المار خلال Premix كما أنة يعمل كبلف توقف اضطراري أيضا في حالة فقد الزيت الهيدروليكي حيث يوجد به ياي يعمل علي غلقة بسرعة

٩. بلف التحكم الخاص بال MBP23AA151 Pilot

يتم عن طريقة التحكم في كمية الوقود المار خلال pilot عن طريق عدة متغيرات وهي كمية ال Nox واستقرار اللهب والطرق خلال غرفة الحريق ويتم ارسال اشارة من الثلاث متغيرات إلي التحكم الخاص بالبلف وعلي أساس ذلك يتم التحكم في كمية الوقود المارة بة كما أنة يعمل كبلف توقف اضطراري أيضا في حالة فقد الزيت الهيدروليكي حيث يوجد به ياى يعمل على غلقة بسرعة

١٠. خطوط الغاز إلي الفواني

بعد بلف التوقف الرئيسي emergency stop valve يتفرع خط الغاز إلي ثلاثة خطوط (diffusion و Premix و Premix مركب علي كل خط بلف تحكم control valve بعدها يذهب كل خط إلي حلقة دائرية حول التربينة وبعدها يتم توزيع الوقود علي كل فونية عن طريق وصلة مرنة



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

يوجد خط الإشعال الغازي Ignition Gas متصل مع خط ال Diffusion بعد بلف التحكم وسوف نتعرض لة بالشرح فيما بعد

في حالة وقف العمل بالوقود الغازي فإن ال Ring سوف تملأ بالهواء الخارج من الكباس ببطء ونتيجة لاختلاف الكثافة بين الهواء والغاز فإنة يتم تكاثف الرطوبة علي سطح ال ring ولتفادي ذلك يتم وضع ثلاث سخانات في مسارات الوقود الغازي الواصل إلي ال MBP31AH001, MBP33AH001 الداخلة إلي الفواني ويتم تشغيل ملات الم Diffusion الداخلة إلي الفواني ويتم تشغيل هذه السخانات الثلاثة في حالة توقف الغاز المار في الخطوط ونسبة فتح بلف الكنترول صفر مراقبة ضغط الغاز

كمية الغاز التي يتم احراقها داخل غرفة الحريق هي علاقة بين ضغط الغاز ونسبة فتح بلف التحكم سواء (MBP21AA151, MBP22AA151, MBP23AA151,) وضغط غرفة الحريق ويتم قياس الضغط قبل بلف التحكم عن طريق Pressure Transmitter هو Pressure عن طريق MBP13CP101,MBP13CP102 هو MBP14CP101 لكي نحقق التشغيل الضغط بعد بلف التوقف عن طريق Pressure Transmitter هو MBP14CP101 لكي نحقق التشغيل المثالي للتربينة الغازية باستخدام الغاز يجب أن نحدد ضغط الغاز اللازم للتطاير (MIN,MAX)

في جميع نظم التشغيل يتم اعطاء إنذار في حالة زيادة الضغط بعد بلف التوقف الإضطراري ESV عن قيمة معينة ويتم قياسة عن طريق Pressure Transmitter هو MBP14CP101

١ التوقف

في حالة التوقف فإن بلوف PG CV,PM CV, DM CV, ESV تكون مغلقة والهواية MBP13AA501 يكون مفتوح والعكس صحيح

٢. حالة التشغيل ب DM للوقود الغازي

فواني ال Diffusion تعمل في حالة بدء التشغيل فقط وحتى وصول السرعة إلى ٥٠ ل/ث فقط

٣. حالة التشغيل بال DM/PM (حالة التشغيل بالنظامين)

كلا من فواني DM و PM يعملان في هذه الحالة ويتم توزيع الوقود عليهم بنسبة معينة ويتم التحكم في هذه النسبة من خلال عدة متغيرات و هي ضغط الغاز ودرجة حرارة الغاز ومواصفات البلوف ويبدأ دخول الPMعند سرعة T70 لرث



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

٤ حالة التشغيل باستخدام PM فقط

قبل خروج ال DM بحوالي ٤ ثواني يدخل Pilot في الخدمة وعند خروج ال DM عند سرعة \circ \circ \circ \circ \circ فإن ال Pilot يظل يعمل بجانب PM وذلك للمحافظة على استقرار اللهب

بدء التشغيل

في حالة أعطاء أمر التشغيل إلى الوحدة الغازية يتم حدوث الآتي

- ١. يتم غلق بلف الهواية MBP13AA501
- ٢. يتم تشغيل نظام بدء الحركة (SFC) مما يجعل التربينة تدور وعند هذه الحالة فإن بلف التحكم
 DMCV يفتح بنسبة محددة تكون كافية لعملية بدء التشغيل
- ٣. عندما تصل سرعة التربينة إلي السرعة اللازمة للإشتعال فإن بلف ESV يفتح ويمر تيار كهربي إلي محول بدء الإشعال وبعد ذلك يمر الغاز إلي الفواني وعند نهاية الفواني يتم حدوث إشعال باستخدام بادئ إشعال Spark Electrode موجود أمام الفونية
 - ٤. بعد ٩ ثواني من إعطاء أمر فتح لبلف التوقف الإضطراري ESV يتم عمل Shutdown لمحولات بدء الإشعال
 - م. بعد ١٢ ثانية من إعطاء أمر فتح لبلف التوقف الإضطراريESV إذا لم يعطي كاشف اللهب إشارة بوجود لهب فإن بلف التوقف الإضطراري NgESV يغلق
- آ. بعد نجاح الإشعال يتم فتح بلف التحكم الخاص NG DMCV تدريجيا بنسبة أكبر وبعلاقة خطية وعند الوصول الي سرعة ٣٨,٢ ل /ث فإن نظام بدء الحركة (SFC) يفصل مع ملاحظة أنه قبل الوصول الي سرعة ٣٨,٢ ل /ث فإن نظام بدء الحركة (SFC) يفصل مع ملاحظة أنه قبل الوصول الي سرعة ٣٠٠٠ ل /د فإن Speed Controller هو المتحكم في فتح بلف التحكم / التوصيل مع الشبكة فإن Load Controller هو المتحكم في فتح هذا البلف
- ٨. يتم رفع الحمل تدريجيا الي أن نصل إلي أقصى حمل مع ملا حظة أن ال IGV تبدأ في الفتح عند درجة
 حرارة ٥٤٨ درجة مئوية




الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية


إيقاف التشغيل Shutdown

- اعتمادا على حالة التشغيل للتربينة فإن التربينة تعمل بنظام ال PM فقط
- نتيجة لتخفيض الأحمال للتربينة فإن NG PM CV يغلق تدريجيا وتزداد فتحة Pilot CV وذلك للمحافظة علي استقرار اللهب إلي أن تقل ال power إلي قيمة معينة فإن geed controller في التربينة
- بعد أن يفصل C.B للمولد فإنة يحدث Trip للغاز والexcitation للمولد حيث يغلق كلا من بلف التوقف الإضطراري NG ESV وبلف التحكم Pilot C.V وبلف التحكم Turning ويبدأ فتح الهواية MBP13AA501 بعدها سرعة التربينة تقل حتي نصل إلي Speed

التعامل مع الأخطاء

عندما تفصل التربينة من علي الشبكة ويفتح ال CB فإن الطاقة الميكانيكية المستهلكة بواسطة المولد تصبح فجأة صفر ولذلك فإن هذة الطاقة تعمل علي زيادة السرعة للعمود ويتم تحويل التحكم في التربينة من ال load control إلي ال speed control وعندها فإن جهاز ال over speed يتدخل ويعمل علي التحكم في سرعة العمود إلي أن نستطيع أن نعيد تحميل التربينة على الشبكة مرة أخرى








نظام هواء التحكم Pneumatic system



١- وصف النظام:

الهواء المضغوط هو وسط الشغل المستخدم بواسطة المشغلات الهوائية (Pneumatic actuators) للمهمات المختلفة في نظام مساعدات التربينة الغازية ، وهذه البلوف الهوائية تكون متوافقة ومناسبة لقواعد الأمان . ولأسباب الأمان (Safety) فان أمداد الهواء المضغوط إلى التربينة الغازية يكون مستقل بشبكة خاصة بوحدة هواء مضغوط تقوم بإنتاج الهواء المضغوط وبالإضافة إلى بلوف النزف (Blow off valves) فإن بلوف السولار و بلوف مياه الـ Purge و بلوف نظام مياه الـ NOX يمكن ان تختار وتورد من المصدر (Source)





٢- تركيب وظيفة نظام الهواء المضغوط:

- يدار الكباس MBX21AN001 بموتور كهربي وبضغط الهواء ويمر الهواء على فاتر MBX21AN001 حيث يقوم بتنقية الهواء قبل دخوله في النظام.
 - يوجد بلف تصريف (Relief valve) يقوم بحماية الكباس من الضغط الزائد .
- يوجد بلف كهربي (Solenoid valve) ومركب بعد الكباس حيث يقوم بتصريف الضغط وهذا يمنع الكباس الترددي من التقويم ضد الضغط المحبوس بعد الكباس وهذا البلف الكهربي يفتح عندما يكون الكباس الترددي (Reciprocating compressor) المصاحب له في حالة إيقاف ، ويغلق هذا البلف عندما يكون الكباس في حالة تشغيل وبدء التشغيل مباشرة وتهريب الهواء المضغوط
- أي متكاثف متكون يغذى داخل تنك جميع المتكاثف MBX23BB001 وهذا التنك يركب معه كاتم صوت (Silencer) عند تصريف الهواء صوت (Noise) عند تصريف الهواء المضغوط إلى الجو والمتكاثف الذي يجمع في التنك يغذي إلى تنك تصريف (Disposal tank) المضغوط إلى الجو والمتكاثف الذي يجمع في التنك يغذي إلى تنك تصريف (MBX23BB002 يكون الضغط داخله يساوي الضغط الجوي . ولان المتكاثف يمكن أن يحتوي على زيت فان تصريف هذا الزيت يجب أن يتوافق مع المتطلبات التي تطبق للزيت المستعمل (Sued oil)
- يوجد بلف عدم راجع مروحي (Swing check valve) رقم MBX21AA201 يمنع رجوع الهواء إلى الكباس عندما يكون الكباس متوقف .
- الهواء المضغوط يجفف (Dried) في الخطوة التالية حيث الهواء المضغوط يبرد (Cooled) في مجفف هواء مضغوط ذو مبرد (Chiller-type) رقم MBX22AT001 ويوجد فاصل (Drainage) في المبرد يقوم بفصل المياه والزيت من سيل الهواء المضغوط وتصفية (Drainage) المتكاثف يكون عن طريق بلف الزيت الدربين للمتكاثف رقم MBX22AT011
- اى جزيئات للأوساخ (Dirt particles) أو قطرات زيت Oil Droplets مازالت وجوده في الهواء المضغوط تزال بواسطة الفلتر MBX22CP001 ومفتاح الضغط ألفرقي MBX22CP001

_Reda Abo El-Naaa _



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

Differential Pressure) وفي هذه الحالة يلزم تغير الفلتر بأخر جديد ويكون تصريف المتكاثف عن طريق بلف الدربين للمتكاثف MBX22AT013

- يمكن استخدام بلف الغلق MBX22AA251 وذلك لعزل المجموعة بغرض أجراء الصيانة حتى إذا كانت الوحدة بالخدمة
- وحدتي الكباس تندمج بعد بلف الغلق (Shut off valve) وبلف عدم راجع مروحي (Swing) وحدتي الكباس تندمج بعد بلف الغلق (Shut off valve) رقم MBX23AA201 يمنع تهريب الهواء إذا حدث تهريب في احد مجموعتي الكباس
- مجمع الهواء المضغوط (Compressed air accumulator) رقم MBX24BB001 يستخدم التخزين الهواء المضغوط بعد تجفيفه وتنقيته
 - مبين الضغط MBX24CP501 يظهر قراءة الضغط داخل مجمع الهواء المضغوط
 - يتم تحديد الضغط في النظام بواسطة بلف الأمان (Safety Valve) رقم 191 MBX24AA191
- بلف الغلق (Shut of valve) رقم MBX24AA401 يستخدم حسب المصرورة لتصفية المتكاثف من التنك

التحكم ذو الدوائر المفتوحة (open – Loop control)

- تتكون من صندوق أسود Black Box لنظام الأجهزة والكنترول (I & C) للتربينة الغازية وعند تقوم وحدة أنتاج الهواء المضغوط بواسطة تشغيل المفتاح الرئيسي يدويا فإنه لا حاجة لعمل قفل أو توصيل (Switching) على نظام الـ (I&C) للتربينة الغازية للتحكم في وحدة الهواء المضغوط (Pneumatic station)
- معدات التحكم ذو الدوائر المفتوحة (Open –Loop control equipment) ومصدر الطاقة الكهربية للمهمات الكهربية موضوعة في صندوق أطراف منفصل .
- هذين المفتاحين لهما نفس حدود الضغط عندما يصل ضغط التقويم فإن كلاً من الكباسين يبدأ في العمل . وعندما يصل ضغط الإيقاف (Shutdown) فإن الكباسين يتوقفا وهذا يضمن أن الهبوط في الضغط إلى اقل من حدود ضبط (setting) مفتاح الضغط يحدث عندما يؤخذ هواء من مجمع الهواء

_Reda Abo El-Naaa _





الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية


Accumulator) ويكون نتيجة ذلك أما الكباسين يحدث لهما تقويم (Start up) وكقاعدة إذا كان استهلاك الهواء منخفض جداً نتيجة لتهريبات فإن ضبط حدود أحد مفتاحي الضغط يكون مخالف سلبيا وهكذا يحدث تقويم لأحد الكباسين فقط وتحدث زيادة في ضغط هواء النظام وبناء عليه يتم منع تشغيل مفتاح الضغط للكباس الأخر

نظام المراقبة: (Monitoring)

- الإشارات الخاصة بحالة تشغيل الكباسات و هي (Pressure low 2) ، (Pressure low 2) ، (Compressor1on) ، (Pressure too low 2) ، (Pressure too low 1) ، (Pressure too low 1) ، (Compressure2 on) ، (Fault in train 2) ، (Fault in train 1) ، (Compressure2 on بواسطة وحدة الهواء المضغوط وتغذى إلى نظام الأجهزة (I & C) للتربينة الغازية ويعد عرض على نظام التشغيل و المراقبة
- ضغط التنك يراقب بواسطة مفتاح الضغط 1000 MBX24CP001 ، MBX24CP008 ، MBX24CP008 فإذا حدث هبوط في الضغط إلى اقل من ضبط مفتاح الضغط رقم MBX24CP001 فانه يحدث إنذار فصل مسبق (Pressure low)
- إذا حدث انخفاض مستمر في ضغط التنك فان المفاتيح MBX24CP008 ، MBX24CP002 وإذا حدث انخفاض مستمر في ضغط التنك فان المفاتيح Pressure too low)
- الإشارات (Compressor 1 on)، (Compressor 1 on) تعرض على نظام التشغيل والمراقبة وإذا بين ذلك أن الكباسين بالخدمة لمدة مطولة ، فإنه يؤكد ذلك أن النظام به تهريبات تحتاج الي منع ، ويلزم دائماً فحص نظام ضغط الهواء وجميع المواسير للتأكد من عدم وجود تهريب هواء
- الإنذارات (Fault in train 2) ، (Faulting Train 1) تكون مجموعة إنذارات وتعرض على نظام التشغيل والمراقبة وتحدث أحداث مختلفة مثل استجابة فصل مفتاح الكباس واستجابة فصل مفتاح المبرد واستجابة فصل مفتاح التحكم وتقويم البلف الكهربي المساعد (غير مغلق) وتشغيل مفتاح الضغط ألفرقي (Differential Pressure switch)







Nr. der Endflansche siehe Baugruppe 90730*
No. OF PIPING CONNECTIONS SEE DESIGN GROUP 90730*.

PURCHASER S CONNECTION OR CONNECTION TO AN P+I DIAGRAM INCLUDED

* nur Siemens intern

IN THE OPERATION MANUAL.

* FOR SIEMENS INTERNAL USE ONLY

Hierzu gehoert: IN ADDITION TO THIS SEE:	Baugruppe DESIGN GROUP	Systemplan P+I DIAGRAM	
Anschluss FD CONNECTION	00345	Pneumatik PNEUMATIC	
Anschluss FK GT GV GW CONNECTION	00311	Heizoel FUEL OIL	



Klass.:RESTRIKTIV

POWER GENERATION ENGINEERING AND SERVICES COMPANY

WEST DELTA ELECTRICITY PRODUCTION COMPANY

NUBARIA POWER STATION -

2 x 750 MW(NOMINAL) COMBINED CYCLE PROJECT

JOB NO. DRAWING NO.

DRAWING_NO

					\prod
					╢
					1
]
<u> </u>		"			∐ .
b	[U3.U9.U2	v.d.Brüggen	Lammerz	Anschlüsse 620 A, 621 A,und 622 A zugefügt.	
INDEX	DATUM DATE	NAME NAME	GEPRUEFT CHECKED	AENDERUNGSBESCHREIBUNG/DESCRIPTION OF CHANGE	Ц
ENTST.	AUS/ORIG.O	F 13-0499-003	46	GRUND/REASON Neuer Standard	- 00

JOB_NO

	DATUM	NAME		STAB		SPECIFICATION:	KUN 351.00	UAS		
GEZEICH. DRAWN	DATE 06.08.02	NAME v.d.Brüggen		NNUN	G/TITLE				KEY TSKENNZE	ICHEN
BEARB. COORD.	06.08.02	Ertle		Systemplan Pneumatik für						
GEPRUEFT CHECKED	06.08.02	Lammerz	l	Heizöl P+ID PNEUMATic FOR FUEL OIL						
					PNEUMHTIC FUR FO	JEL VIL				
ABTLG. DEPT.	Ga	228 E0		Z-SY.		ER/DRAWING NUMBE	R / KENNWERT/V	<u>l</u> ALUE	INDEX	SEKT
S	iemer	ns AG	11	04	13-9073-0	20346			b	00

Siemens AG
Power Generation

N-techn.gepr. Ch.acc.st.and. Ch.acc.prod.

PROCHEM-CAD

FORM Z-SY, SPRB. ZEICHNUNGS-NUMMER/DRAWING NUMBER / KENNWERT/VALUE INDEX SEKT.


ZEICHNUNGS-NUMMER/DRAWING NUMBER / KENNWERT/VALUE INDEX SEKT.


BESIGN

Design

Design

UNID: 10413531





Kundenanschluss oder Anschluss zu einem Systemplan im Betriebshandbuch. PURCHASER S CONNECTION OR CONNECTION TO A P+I DIAGRAM INCLUDED

IN THE OPERATION MANUAL.

Einige Endflansche (siehe 90730*) sind nicht bei jeder Anlage vorhanden. SOME PURCHASER S CONNECTIONS (REFER TO 90730*) DO NOT EXIST AT EACH UNIT.

Nr. der Endflansche siehe Baugruppe 90730*

NO. OF PIPING CONNECTIONS SEE DESIGN GROUP 90730*.

* nur Siemens intern * FOR SIEMENS INTERNAL USE ONLY

Hierzu gehoert: IN ADDITION TO THIS SEE:	Baugruppe * DESIGN GROUP *	Systemplan P+I DIAGRAM
Anschluss ED EE EF CONNECTION	00307	Abblaseeinrichtung BLOW OFF SYSTEM
Anschluss EH CONNECTION	00345	Pneumatik PNEUMATIK



WEST DELTA ELECTRICITY PRODUCTION COMPANY NUBARIA POWER STATION - 1 & II

2 x 750 MW(NOMINAL) COMBINED CYCLE PROJECT JOB NO. DRAWING NO. POWER GENERATION ENGINEERING AND SERVICES COMPANY JOB_NO DRAWING_NO

							$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$
a							
INDEX	DATUM DATE	NAME NAME	GEPRUEFT CHECKED	AENDERUNG	GSBESCHREIBUNG/DESCRIPT	ION OF CHANGE	
ENTST.A	US/ORIG.O	F 13-8070-003	348	GRUND	REASON 4. Abblaseklap	ppe entfallen	
EC	SY261-	-XG02-ME	X-351056	•			

E	GY261	-XG02-MB	3X-351056				
	DATUM DATE	NAME NAME	MASSSTAB SCALE	SPECIFICATION: KUN 351.00	UAS DOC. KEY		
GEZEICH. DRAWN	08.09.03	Timm	BENENNUNG/TITLE		INHALTSKEN CODE	NNZE I C	HEN
COOKD.	l	Schneider	Systemplan Pneu	MBX9			
GEPRUEFT CHECKED	08.09.03	Faehrmann	Ablaseeinrichtu	_	_	_	
			P+ I DIAGRAM PNEUMATI BLOW OFF SYSTEM	C FOR A0181A3662			
ABTLG. DEPT.	G	225EG	FORM.Z-SY.SPRA. ZEICHNUNGS-NUMM	ER/DRAWING NUMBER / KENNWERT/VF	ALUE IN	DEX SE	KT.
Siemens AG 11 04 13			11 04 13-9074-0	² 0348		a 6	10

Power Generation N-techn.gepr. F-techn.gepr. Ch.acc.st.and. Ch.acc.prod.

PROCHEM-CAD UNID: 451209267 Klass.:RESTRIKTIV



هواء العزل Seal air

و ظیفة Seal air

- ا. عند الانتهاء من تشغيل الوحدة باستخدام السولار فإنة يتم عمل Purging لخطوط السولار وذلك من اجل تنظيفها من رواسب او بقايا جزيئات وقود ثقيلة تترسب داخل خطوط السولار مما قد يسبب مشاكل عند التشغيل مرة اخرى بعد إتمام عملية ال Purging يتم إدخال هواء العزل للخطوط من اجل كسح اى بقايا ماء داخل الخطوط كذلك تنظيف الفواني السفلية من ماء ال Purge اما الفواني العلوية فيخرج منها الماء تحت تاثير وزنة وكذلك لتنشيف الخطوط من الماء
 - ٢. عند الشغيل باستخدام الغاز الطبيعي
 - وإن هواء العزل يعمل على منع ال الغازات الساخنة الناتجة عن عملية الحرق داخل غرفة
 الحريق من الدخول إلى F.O system
 - o تبرید ال Burner tips
 - منع حدوث أي تهريب للسو لار من داخل خطوط السو لار إلي داخل غرفة الحريق

المشاكل الممكن حدوثها لو دخلت الغازات الساخنة إلى F.O System

■ الوصلات الخاصة بال F.O Supply Return Line معمولة بطريقة ال Shrink لو إستمر دخول الغازات الساخنة على هذة الوصلات تبدأ تتمدد وبالتالى تفك من بعضها وبالتالى يحدث تهريب للسولار داخل غرفة الحريق مما قد يسبب حدوث إنفجار للوحدة

مبرد هواء العزل

- يتم تبريد هواء العزل بإستخدام مبرد وهو عبارة عن مبادل حراري MBH40AH001
- يستخدم المهواء الجوي في عملية التبريد وذلك عن طريق مرواح أي Air- Air Cooler
- درجة حرارة الهواء الخارج من المبرد يتم تثبيتها عند قيمة واحدة بغض النظر عن الحمل عن طريق Frequency converter يعنى درجة حرارة هواء العزل الخارجة من المبرد هى نفسها عند أى حمل وقيمتها 130 درجة مئوية
- الهواء الجوي المستخدم في عملية التبريد يتم سحبة من خلال مراوح مركبة على المبرد ولكي يمر فيها يمر اولاً على فلتر MBH40AT001 لتنقيتة من أي شوائب وبعد عملية التبريد يتم طردة إلى الحو
- يوجد بلف عدم راجع على خط طرد وعمل مروحة من المروحتين وذلك لمنع ال Circulation بينهم



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

■ الموتور الموصل بكل مروحة يعمل بخاصية Frequency converter للحفاظ على درجة حرارة مبرد هواء العزل عند درجة حرارة ثابتة

من خلال مبين درجة الحرارة الموجودة بعد المبرد فإنها ترسل إشارة إلى الموتور لتعديل سرعتة من أجل ضبط درجة الحرارة لو مثلاً درجة حرارة هواء العزل الخارجة من المبرد أعلى من القيمة المحددة فإنها ترسل إشارة للموتور لتقليل سرعة المروحة لخفض درجة الحرارة و هكذا

تشغل المراوح

فى التشغيل العادي تعمل المروحة لوحدها ويحصل تغيير على المروحة الثانية كل ٢٤ ساعة لو المروحة التي تعمل تدور بأقصى سرعة وكانت درجة درجة الحرارة الخارجة أعلى من القيمة المحددة للزيادة فإن المروحة الثانية تدخل الخدمة مع الأولى ولو بدأت درجة الحرارة تنزل وزاد نزولها عن القيمة المحددة للنزول فإن المروحة الثانية تخرج

ملاحظات

لو درجة حرارة هواء العزل قلت ووصلت إلي قيمة dew point يبدأتكثيف ماء وهذا لو وصل لأى من خطوط الله درجة حرارة هواء العزل قلت ووصلت إلي قيمة dew point يوجد بعد وقبل المبرد خط درين مفتوح دائما لإستقبال أى تهريب من السولار أو تكاثف ماء من هواء العزل يوجد على كل خط درين orifice له وظيفتان

- ١. ضمان تهريب كمية صغيرة جداً من هواء العزل إلي الدرين أثناء التشغيل العادى
- بعد المبرد أثناء عملية التبريد وبا لتالى الضغط قبل المبرد أعلى منة بعد المبرد وبا لتالى ممكن يحدث تهريب بينهما ولضمان عدم حدوث ذلك فإن أقطار ال Orifice
 MBH40BP001 مختلفة بحيث يعملان انخفاض ضغط فى الخطين تكون محصلتة تساوى الضغط بعد Orifice وبالتالى لا يحدث Cross flow بين الخطين الخطين

خطين الدرين الموجودين علي خطي الهواء يذهبوا إلي leakage oil tank عند خط الهواية بحيث لو موجود أي سولار ينزل للتانك والهواء يخرج من خلال الهواية

يوجد علي خطين الدرين بلف عدم راجع MBH40AA204 ووظيفته

- ا. يمنع السريان العكسي للسولار من leakage oil tank إلي خطوط هواء العزل ومنها إلي G.T في حالة امتلاء التانك بالوقود مع عدم تشغيل الطلمبة لتفريغ التانك ويمكن أن يحدث هذا أثناء توقف التربينة أو تشغيلها على الturning gear
 - ٢. منع السريان العكسي لل Naphta vapors الذي ممكن أن يحدث لو الهواية سدت أو أغلقت


_Reda Abo El-Naaa _




الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

يتم قياس درجة حرارة هواء العزل من خلال ٣ أجهزة لقياس درجة الحرارة وهم MBH40CT101 و MBH40CT102 و من تعطي إنذارات وكذلك trip حسب الإعدادات هواء العزل يتم امرارة داخل خطي السولار Diffusion, Premix ولا يتم ضخة داخل خط الراجع للسولار ذلك لأن هواء العزل الموجود في ال diff يمر من خلال orifice إلي خط الراجع

- تبريد هواء العزل يتم بطريقة مستقلة تماما بعيدا عن حمل التربينة أي بغض النظر عن حمل التربينة
- في حالة العمل بالسولار فأن هواء العزل لايعمل وتغلق بلوف ball valve والعكس في حالة التغيل بالغاز الطبيعي
- يتم قياس درجة حرارة هواء العزل بعد المبرد من خلال 3temp transmitter وهم لل ADW وهم يعطوا إنذار LOW وذلك MBH40CT101A,MBH40CT102A,MBH40CT103A وهم يعطوا إنذار high وذلك في حالة إذا كانت درجة حرارة هواء العزل ٩٠ درجة أو أقل لمدة ٥ دقايق وإنذار high إذا وصلت درجة حرارة هواء العزل إلي ١٥٠ درجة و trip إذا وصلت درجة الحرارة إلى ٢٢٠ درجة وذلك حتى لا يحدث تلف إلى مقدمة الفونية
- توجد Check دائم على هواءالعزل Pressure Temp Indicators قبل وبعد المبرد وذلك لعمل Check دائم على هواءالعزل







Purge water system



الوظيفة

نظام ال purge water هو أحد الأنظمة الخاصة بالسولار fuel oil system فقط ولذلك نجد كل أجزائة تبدأ ب function code (MBN) الخاص بنظام ال F.O



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

يتم حقن ال purge water في خطوط F.O الثلاثة (purge water في خطوط Mode (Mode) بشكل مباشر

- purge water عبارة عن ماء معالج demineralized وهو موصل بوحدة المعالجة الموجودة في المحطة (plant demin water system)
- -يستخدم نظام ال purge بعد عمل shutoff لل shutoff أو Diffusion system ويمكن القول إجمالا بأن نظام ال purge يستخدم بعد إيقاف التشغيل بنظام ال

وظيفة ال Purge water system

- ١. يستخدم هذا النظام في تنظيف خطوط Fuel oil من أي جزئيات للوقود ثقيلة قد لاتحرق وتتجمع داخل الخطوط وتسبب إنسدادها أو تتسبب في انسداد فواني السولار
- oil) كذلك يستخدم في تنظيف الخطوط من أي سو لار متبقي لم يتم حرقة وذلك لتفادي ظاهرة التفحم (coking
 - ٣. يمكن أعتبار التبريد لخطوط الفواني (Burners)من وظائف ال ٣٠.

الإعدادات

- ا. نظام ال Purge water يوجد به خطين رئيسيين هما Purge water يوجد به خطين رئيسيين هما الداخل إلى التانك وال main purge line الخارج من التانك إلى التانك وال
 - ٢. حجم التانك MBN80BB001 حوالي ٥٠٠ لتر (5.متر مكعب)وذلك في وحدات W94.3a
 و هذا التانك من البلاستيك
- هذا الحجم كاف لعمليات ال purging وال cooling لكل مرة تشغيل بنظام السولار وبالتالي بعد
 كل عملية purge يتم ملئ التانك بالماء المعالج من خلال وحدة المعالجة

لاحظ أن

- ا. حدوث أي فشل في نظام tank filling system لا يؤثر علي تشغيل التربينة لأن أساسا عملية ال filling تتم بعد عملية ال purge حيث يفرغ التانك تماما وبالتالي نحن لسنا في حاجة لنظام ال purge أو نظام gilling
- ٢. يركب علي التانك من الأسفل بلف MBN80AA401 يستخدم لعمل تصفية للتانك في حالة صيانتة أو أي عرض يحتاج إلي تفريغ التانك
- ٣. يوجد MBN80BP001 orifice علي خط امداد الماء المعالج إلي التانك وذلك ليحد من زيادة
 اندفاع الماء داخل التانك حتى لا يحدث أي تلف للتنك



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

- drain مركب علي خط MBN80CP101 pressure transducer مركب علي خط عند أسفل نقطة والغرض منه هو معرفة منسوب الماء داخل التانك من خلال قيمة ضغط الماء داخلة ويوجد لهذا التانك ٤ مستويات وهي (low, very low, high, very high)
- لو منسوب التانك زاد عن high لأي سبب مثل حدوث تهريب من البلف الكهربي ووصل إلي very high ينزل انذار قبل حدوث trip
- بعد اتمام عملية الpurge نصل إلي مستوي level low وعندها تخرج اشارة للبلف الكهربي لكي يعوض علي التانك
- المستوي very low لا نصل له أبدا خلال التشغيل العادي و هو موجود فقط لحماية طلمبة ال purge حيث أنة لو وصلنا لهذا المنسوب لأي سبب فإن الطلمبة تخرج trip وينزل عليها interlock يمنعها من التشغيل حتى يتم رفع المنسوب مرة أخري
- عند خروج ال purge water من التانك فإنها تمر علي purge water (MBN81AT001) له شبكة رفيعة فتحتها حوالي ٢٥٠ ميكرو ميتر وهي كافية لحجز أي شوائب أو جزئيات قد تؤثر على الطلمبة أو تسبب انسداد ال burners
- يوجد علي خطال purging بعد ال strainer طلمبة ال MBN81AP001 purge وهي تصنح كمية أكبر بقليل من الكمية من نوع ال positive displacement pump وهي تضنح كمية أكبر بقليل من الكمية المطلوبة لعملية ال purge water لتعويض أي فاقد محتمل حدوثها من purge water خلال purge line
- يوجد بلف MBN81AA151 pressure control valve مركب علي خط فرعي من ال main purge line الي التانك و هو يستخدم عند تشغيل الطلمبة و هذا البلف عند ضغط ٢١ بار
 - يوجد بلف أمان MBN81AA191 يفتح عند ٢٥ بار لحماية المنظومة من أي زيادة في الضغط قد تحدث نتيجة لوجود انسداد في الخط مثلا

ملاحظة ·

- يتم قياس ضغط purge system من خلال مقياس الضغط MBN81cp101 وكذلك يتم قياس purge system من خلال مقياس للسريان purge water volme وذلك من أجل عملية ال



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

- لتشغيل نظام ال purging يتم حساب AP بين purging pressure و ضغط خرج الكباس فإذا كان purging water >3kg/s يتم كان AP بين ٤٠٠ و ٥٠٠٠ يتم تشغيل النظام أو إذا كان flow of purge water >3kg/s يتم تشغيل النظام وكل ذلك لضمان عدم دخول السولار أو الغازات الساخنة إلي نظام ال purge مما يسبب تلف لة أي أنة يقوم بوظيفة seal air من حيث منع دخول الغازات الساخنة
 - يتم قياس purge water pressure في الموقع من خلال مبين للضغط purge water pressure
 - يتفرع خط ال purge water إلي ٣ خطوط رئيسية مركب علي كل منها بلفين purge water وهي كالتالي :-
 - Diffusion line supply والبلفين هما Diffusion line supply -
 - DIFFUSION LINE RETURN والبلفين هما DIFFUSION LINE RETURN -
 - PREMIX LINE والبلغين هما PREMIX LINE -

وكل بلف من هذه البلوف الستة يتم تشغيلهم من خلال PNEUMATIC STATION الخاص بالوحدة الغازية

ويوجد بلفين علي كل خط لضمان عدم حدوث سريان عكسي للسولار أثناء التشغيل بنظام السولار أو هواء العزل في حالة تشغيل نظام العزل في حالة إغلاق أي من البلفين بعد اتمام عملية ال purging لأي سبب أو حدوث أي مشكلة

يوجد بين كل بلفين علي نفس الخط orifice وهي كالتالي

Premix علي الترتيب ووظيفتها تهريب أي ضغط بين البلفين ناتج عن احتجاز purge water بينهما Premix علي الترتيب ووظيفتها تهريب أي ضغط بين البلفين ناتج عن احتجاز purge water بينهما وكذلك تهريب أي سولار أو هواء عزل في حالة حدوث تهريب من البلف الأول جهة غرفة الحريق أو وكذلك تهريب أي سولار أو هواء عزل في حالة حدوث تهريب من البلف الأول جهة غرفة الحريق أو مناللة فية و عدم إغلاقة بعد عملية ال purging وهذة الخطوط علي purging ما diffusion supply وحد علي خط diffusion supply بلف عدم راجع PURGE SYSTEM مركب بعد بلفي ال PNEUMATIC وذلك لمنع السريان العكسي للسولار داخل ال diffusion system في حالة عمل عمل diffusion system مباشرة دون تأخير بعد توقف ال diffusion system حيث لا يزال هناك سولار في الخط تحت ضغط

هناك أربع حالات يتم فيهن عمل purge وهي

1. عند التغيير من نظام F.O.D.M إلي F.O.P.M حيث أثناء التشغيل بنظام F.O.D.M تكون فوانى ال premix محاطة بالهواء الساخن الخارج من طرد الكباس حيث درجة حرارتة




الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية


حوالي ٤٠٠ درجة مئوية وبالتالي فإن الفواني تحتاج إلي تبريد ويتم ذلك من خلال purging وكذلك فإن من الممكن لدرجة الهواء العالية أن تتسبب في حدوث coking بسبب انسداد فواني ال premix حيث أقطار ها الصغيرة واستخدام نظام ال purging لل premix قبل استقبالة السولار يحول دون حدوث هذة المشاكل

- ٢. عند التغيير من F.O.P.M إلي F.O.P.M حيث لابد من عمل purging لخط P.M بعد التحويل لنظام D.M وذلك للتخلص من أي F.O قد يتبقي في الخط أو في ال Premix Ring مما يتسبب في حدوث انسداد داخل الخط كذلك تفادي حدوث Coking حول فواني ال Premix بسبب دخول أي بواقي وقود إلي غرفة الحريق من الفواني دون عمل تذرية لة وبالتالي يسبب انسداد الفواني
 - ٣. عند إيقاف نظام ال F.O حيث لابد من عمل Purging لخط D.M لتفادي المشاكل السابق
 ذكر ها في ٢
 - ٤. عند التغيير من نظام الغاز الطبيعي إلي نظام السولار حيث لابد من عمل Purging لل عند التغيير من نظام الغاز الطبيعي إلي نظام السولار حيث لابد من عمل Diffusion Return وملئ الخط بالماء قبل فتح E.S.V وذلك لتنظيف الخط تماما حتي لاتعود أي شوائب منه إلى خط الإمداد مما يتسبب في حدوث أضر ار للطلمبة أو إنسداد للفواني

لاحظ


- عند بداية تشغيل نظام purging فإن بلوف ال purging علي خطوط Return و PM تكون مغلقة في البداية ومع بداية تشغيل الطلمبة فإن بلف التحكم في البداية ومع بداية تشغيل الطلمبة فإن بلف التحكم في الضغط MBN81AA151 يفتح ويرجع الماء إلي التانك مرة أخري وعند الوصول إلي الضغط المطلوب وذلك من خلال مقياس الضغط MBN81CP101 فإن نظام ال يكون جاهز للتشغيل وذلك بغلق بلف التحكم في الضغط MBN81AA151 وفتح بلوف ال يكون جاهز للتشغيل وذلك بغلق بلف التحكم في الضغط Purge فيه
- لو قل ضغط ال purge water عن ضغط غرفة الحريق أو قلت كمية الماء عن القيمة المحددة الخاصة بها فإن نظام ال purging يخرج trip يخرج
 - تستغرق عملية ال purging للحالات الأربع من ١٥ إلي ١٩٠ ثانية حسب الظروف القائمة وبعد اتمام ال purging تغلق بلوف ال pneumatic وكذلك تقف الطلمبة.





Nubaria Power Station Project

Tel & Fax : 002 (045) 3661058





غسيل الكباس compressor wash

عملية غسيل الكباس تتم بطريقتين

- ا. أثناء دوران الوحدة On Line Compressor Wash
- ٢. أثناء توقف الوحدة Off Line Compressor Wash

تتم كل طريقة من الطريقتين السابقتين مرتين أحدهما بمياه معالجة demi مضاف إليها مواد كيميائية (حوالي ١٠٠ لتر لكل ٥٠٠ لتر مياه) ومرة أخرى بمياه معالجة فقط غير مضاف إليها أي مواد كيميائية

أولا أثناء دوران الوحدة On Line Compressor Wash

الخطو ات

• داخل PCC

و فتح ريش التوجية IGV بنسبة ٩٠% وذلك عن طريق رفع أو خفض الحمل

LOCAL •

- o تشغيل طلمبة ال DEMI التي تعوض على التانك الذي يعوض على Closed Cooling
 - o فتح البلف الموجود بجوار ال NOX
 - ٥ فتح البلف رقم ٤ لملئ التانك حتى ٥٠٠ لتر ثم غلقة
 - إضافة المواد الكيميائية ١٠٠٠ لتر والتقليب
- o يتم توصيل ال POWER من مفتاح علي الطلمبة وجعلة علي وضع ON
 - o عمل START للطلمبة ونلاحظ أن لمبة Running تضيئ
 - فتح البلف رقم ۱ والبلف رقم ۲ كما هو موضح على الرسم
 - \circ عند وصول منسوب التانك إلى صفر لتر \circ) يتم عمل STOP للطلمبة ثم فصل STOP
 - o غلق بلف Sprav Valve و البلف رقم ١

يتم إعادة ملئ التانك بالمياه المعالجة الغير مضاف إليها مواد كيميائية (صابون) وتكرر الخطوات السابقة



Off Line Compressor Wash الطريقة الثانية لغسيل الكباس

هذه الطريقة تتطلب إجراء مزيد من الخطوات والترتيبات عن الغسيل On Line وهذه الإجراءات هي

• داخل PCC

- a. Ignition Transformer (يتم عزلة)
- b. IGV Controller →Off
- c. IGV power unit \rightarrow On
- d. IGV set point 100%
- e. Anti Condensate Heat Compressor → Off
- f. Compressor Air Shutoff → Open
- g. Start Hydraulic Pump →Run
- h. Fuel Oil Drain Valve 1,2 → Closed

LOCAL •

o فتح جميع بلوف خطوط التصافي وعددهم ١٤ بلف داخل ال Enclosure و واحد أسفل ال Diffuser و واحد أسفل ال

بعد ذلك نكون جاهزين بالوحدة لعمل غسيل offline للكباس والخطوات كالتالي

1. الوحدة على الدورات البطيئة Turning gear

نقوم كما هو معتاد بتجهيز التانك وإضافة المواد الكيميائية (الصابون)

ملحوظة

- كمية المياه اللازمة للغسيل أثناء الدورات البطيئة t/g حوالي ٢٥ % من حجم التانك (١٥٠ لتر)
 - عملية الغسيل علي الدورات البطيئة تتم من خلال فتح البلف رقم ٣ والخاص بال Jet Nozzles
 - عند الوصول لمنسوب ال٢٥ % من منسوب التانك يتم فصل الطلمبة

٢. الوحدة تعمل بال SFC

- داخل ال PCC
- نقوم بفصل الدورات البطيئة T/G وذلك من خلال ال S.G.C
- نختار الوضع SFC Aux Mod Selection على وضع



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية


- نقوم بعمل SFC Prepare حتى تضئ اللمبة باللون الأخضر
 - يتم عمل on لل SFC

LOCAL •

- عند وصول سرعة ال SFC إلي ١٣ ل/د يقوم المشغل من الموقع بعمل غسيل ولكن بفتح البلف الخاص بال Spray Nozzles رقم ٢ على الرسم
 - تحذیر هام
- يحذر فتح بلف ال jet Nozzles أثناء سرعات أعلي من سرعة الدورات
 النطئة
- عند الإنتهاء من الغسيل بالكمية الباقية (٥٠٠ لتر) نقوم بإيقاف طلمبة الغسيل من التانك
- يقوم المشغل بفصل ال SFC ويجب التأكد من عمل الوحدة علي الدورات البطيئة وكما هو متبع في عملية الغسيل يتم تكرار ما سبق ولكن باستخدام مياه معالجة فقط مع ملاحظة أنة في هذة المرة يتم تغيير وضع SFC MOD إلي HRSG PURGE مع ملاحظة أن تظل الوحدة على هذا الوضع لمد (١٠ إلي ١٠ دقيقة) بعد عمل غسيل وذلك للتأكد من كسح جميع المياه الموجودة داخل الوحدة

ملحوظة

- الدرينات الخاصة بالسولار OILDRAINS 1,2 يجب التأكد من أنها علي وضع غلق Closed أثناء الغسيل وكذلك عند تشغيل الوحدة ومفتوحة علي هذا الوضع لمدة دقيقتين بعد كل مرة للغسيل
 - يجب غلق كل الدرينات من الLocal قبل الدخول
 - يجب إعادة SFC mod إلي وضع ٣ (Reset) قبل الدخول بالوحدة وعمل SFC mod





بلوف النزف Blow off System

الكباس المحوري للوحدة الغازية مصمم للعمل علي سرعة ٢٠٠٠ ل/د ولذلك عند السرعات المنخفضة أي عند سرعة أقل من ٢٠٠٠ ل/د فإن المراحل الأمامية من الكباس يحدث لها تحميل عالي ونتيجة لهذا التحميل يحدث دوامات هذه الدوامات ناتجة عن إنفصال طبقات الهواء عن سطح ريش الكباس وهي تكون قوية تصطدم بشدة بالريش حيث طرفها العلوي صغير مدبب أي أنة ضعيف ميكانيكيا مما يسبب اهتزاز الكباس كلة ثم حدوث كسر للريشة بالإضافة أن هذه الدوامات لا تتحرك من مكانها وتكون مستقرة في هذا المكان ومع مرور الوقت فإن طبقات الهواء في هذه المنطقة تسخن وترتفع درجة حرارتها مما يسهل كثيرا من كسر الريشة

هذه الظاهرة تسمي compressor Surge أي أختناق الكباس

ولتفادي هذة الظاهرة أثناء بدء تشغيل الوحدة فإنة يتم عمل بلوف نزف

هذه البلوف تكون مفتوحة في بداية تشغيل الوحدة

نظرية العمل:

خطوط بلوف النزف تكون متصلة بمراحل الكباس الثابتة وذلك عند النقطة Ea1 عند المرحلة الخامسة حيث يوجد خطين يأخذوا من هذه النقطة وذلك من أعلي ومن أسفل التربينة كما يوجد خط يأخذ من النقطة Ea2 عند المرحلة التاسعة من أسفل

هذة الخطوط تخرج الهواء الزائد إلي الDiffuser مع غازات العادم الخارج من التربينة كل خط من خطوط بلوف النزف مركب علية بلف فراشة butterfly هذا البلف يكون مفتوح في بداية التشغيل أي عند حدوث النزف هذه البلوف تعمل بو اسطة الهواء

KKS	بلف النزف	مرحلة الكباس	نقطة النزف
MBA41AA051	1.1	5	Ea1
MBA42AA051	1.2	5	Ea1
MBA43AA051	2	9	Ea2

أثناء عمل غسيل للكباس فإنه ربما يتجمع بعض الماء الناتج عن الغسيل داخل هذه الخطوط ولتفادي ذلك يتم عمل فتحات داخل هذه الخطوط لتصفية الماء



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

التحكم ذو الدوائر المفتوحة (open – Loop control)

فتح وغلق بلوف النزف يتم التحكم فيها أوتوماتيكيا طبقا لخطوات تشغيل الوحدة الغازية

تشغيل الوحدة باستخدام الوقود الغازي

عند بداية تشغيل الوحدة باستخدام الوقود الغازي فإن بلوف النزف تكون مفتوحة ثم تغلق بالتتابع حيث

يغلق البلف رقم ٢ عند وصول السرعة إلى ٤٠ ل/ث

وعند وصول السرعة إلي ٤٩ ل/ث يغلق البلف رقم ١,٢

بعد غلق البلف رقم ١٠٢ ب ٥ ثواني يغلق البلف رقم ١٠١

تشغيل الوحدة باستخدام الوقودالسائل

عند بداية تشغيل الوحدة باستخدام الوقود السائل فإن بلوف النزف تكون مفتوحة ثم تغلق بالتتابع

البلف رقم ١,١ بعد وصول السرعة إلى ٤٧,٥ ل /ث ب ٦٠ ثانية

البلف رقم ١,٢ بعد وصول السرعة إلى ٤٧,٥ ل /ث ب ٧٠ ثانية

بلف رقم ٢ بعد وصول السرعة إلى ٤٧,٥ ل /ث ب ٨٠ ثانية

بعد أكتمال التشغيل و غلق جميع بلوف النزف في حالة استخدام الوقود الغازي أو استخدام الوقود السائل فإن هذة البلوف لا تفتح إلا في حالة حدوث trip للوحدة أو عمل shutdown


انخفاض السرعة


عند إنخفاض السرعة عن ٤٧,٥ أثناءعمل الوحدة فإن الوحدة تفصل من علي الشبكة ويفتح البلف رقم ١,١ و ١,٢ وإذا استمر إنخفاض السرعة ووصلت إلي ٤٠ فإن البلف رقم ٢ يفتح

أما إذا حدث shutdown للوحدة أو حدث trip فإن جميع البلوف (١,١ و١,٢ و٢) تفتح مرة واحدة وذلك عند وصول إشارة تفيد بأن بلف التوقف الإضطراري الخاص بالوقود قد أغلق

الحماية

- ١. في بداية التشغيل إذا وجد أن أي من بلوف النزف غير مفتوح فإنة يحدث توقف للوحدة
- ٢. يحدث shutdown للوحدة وذلك إذا لم يغلق أي من بلوف النزف عند وصول سرعة الوحدة إلى السرعة اللازمة لغلق هذا البلف
- ٣. يحدث trip للوحدة في حالة عدم وصول أشارة فتح أو غلق لأي من البلوف في زمن قدرة ٦ ثواني (sensor fault







الوقود السائل Fuel Oil



يقوم نظام الوقود السائل بإمداد الوقود إلي الفواني كما يتحكم في الكمية الداخلة إلي غرفة الحريق الوقود الداخل إلي غرفة الحريق يجب أن يكون ذو ضغط ودرجة حرارة وكمية ونظافة مناسبة يتفرع نظام الوقود بعد طلمبة الحقن إلى فرعين DMو PM

DMيتكون من خطين خط إمداد supply line وخط راجع Return line حيث يتم حقن كمية من الوقود القادم من طلمبة الحقن إلي خط الإمداد وباقي الكمية تعود عن طريق خط الراجع بينما PMيتكون من خط إمداد فقط وكمية الوقود القادمة من طلمبة الحقن يتم حقنها كلها داخل غرفة الحريق مع ملاحظة أن تشغيل وإيقاف الوحدة الغازية يتم بنظام DM فقط وفي هذه الحالة يكون نظام PM لايعمل

عند الأحمال العالية (أكبر من ٥٠% من الحمل)يتم العمل بنظام PM

لأنه في هذة الحالة تكون الإنبعاثات الملوثة للبيئة والإجهادات تكون أقل مع ملاحظة أنه في هذه الحالة لايخرج نظام ال DM بل يعمل ك Pilot وذلك للمحافظة علي استقرار اللهب بينما في الأحمال المنخفضة يتم العمل بنظام ال DM فقط



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

مكونات نظام الوقود السائل

۱. الهواية Venting

خط الهواية يكون متصل بأعلي نقطة قبل الفلاتر الرئيسية وذلك لإزالة أي فقاقيع هواء تتجمع أثناء توقف النظام

۲. الفلاتر Filter

يوجد فلترين هما MBN11AT001 وMBN11AT002 موجودين قبل طلمبة الحقن يعملا علي إزالة أي شوائب أو مكونات صلبة ربما تؤدي إلي تلف طلمبة الحقن أو انسداد الفواني ويكون أحد الفلترين في الخدمة والآخر إحتياطي في حالة إنخفاض الضغط عن القيمة المحددة لة نتيجة لوجود شوائب داخل الفلتر ينزل إنذار وفي هذه الحالة يتم التغيير على الفلتر الثاني يدويا

٣. مثبت الضغط Bladder Accumulator

نتيجة لفتح وغلق بلوف الوقود يحدث تغير فجائي في سرعة الوقود ينتج عنها تغير في الضغط ولتفادي هذا التغير يتم وضع اثنين accumulator هما MBN11BB002 وMBN11BB002 في خط امداد الوقود يعملان على تثبيت الضغط

٤. طلمبة الحقن Injected Pump MBN12AP001

تقوم طلمبة الحقن برفع ضغط الوقود إلى القيمة المناسبة لعمل تذرير له

في حالة أن أثنين من ثلاث Pressure transducer هما MBN12CP101 و MBN12CP101 و MBN12CP103 و MBN12CP103 أعطوا قراءة تعني أن الضغط قبل طلمبة الحقن أقل من ١ بار يمنع تشغيل الطلمبة أما إذا ذكرو أن الضغط قبل الطلمبة أقل من 0.1 أثناء عمل النظام فإن الطلمبة تقف أوتوماتيكيا وذلك لتفادي ظاهرة ال

يتم مراقبة درجة حرارة كراسي الطلمبة والموتور عن طريق Dual Element Temp Instrument هم (MBN12CT101 to MBN12CT108) في حالة زيادة درجة حرارة الكراسي عن القيمة المحددة يتم عمل ابقاف للطلمية

يتم مراقبة ضغط طرد الطلمبة عن طريق Pressure Transducer هم MBN13CP101 و MBN13CP101

في حالة عمل الطلمبة وجميع بلوف خطوط الإماد والراجع مغلقة (الطرد مغلق) فإن البلف spring force لتحويل الوقود إلى خط الراجع المساعد



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

يوجد Orifice هو MBN12BP004 موجود بعد البلف MBN12aa053 وظيفته هو إمرار ۲۰% فقط من كمية الوقود الخارجة من طرد الطلمبة (Minimum Flow)

كما يوجد بلف أمان MBN13AA181 safety valve يمنع زيادة ضغط الطرد عن القيمة المحددة له وهذا يحدث في حالة زيادة سرعة الطلمبة عن القيمة المحددة لها مع ملاحظة أن هذا البلف يفتح عند ضغط ١٥٢ بار

مكونات نظام الDiffusion

DM supply line Emergency Stop Valve .\

يستخدم ال MBN14AA051 ESV في التحكم في إمرار أو عدم إمرار الوقود السائل إلي فواني السخدم ال Diffusion وذلك خلال عمليات بدء التشغيل أو الإيقاف أو التغيير من وقود غازي إلي وقود سائل والعكس وفي الحالات الطارئة التي نحتاج إلي إيقاف الوحدة الغازية بشكل سريع لحمايتها ووقايتها من حدوث Over وفي الحالات الطارئة التي تحتاج إلي إيقاف الوحدة وبشكل مكتمل وذلك من خلال spring force وهو من البلوف التي تعمل بالزيت الهيدروليكي

DM supply line Control Valve . ٢ هذا البلف MBN14AA151 له وظيفتان

- التحكم في كمية الوقود التي تذهب إلى الفواني Diff Burner
- عند حدوث Trip للتربينة فإنة يقوم بنفس وظيفة ESV أي أنة بقفل بسرعة وبشكل مكتمل لإيقاف خط الوقود وذلك من خلال Spring Force

ملاحظة

كلا من ESV, CV يعملان ك ESV في حالة حدوث Trip للتربينة من خلال spring وذلك لحماية التربينة في حالة حدوث مشكلة في أحدهما فإن الآخر سوف يعمل

Permanent element FO Filter (DM) . *

بالرغم من عمليات الفلترة التي تتم للوقود السائل بمجرد خروجة من التانك فإن هناك احتمال لوجود أي شوائب أو حدوث تلوث للوقود وبالأخص بعدما يمر مسافة في خط الإمداد وذلك فإنة لحماية Diff Burnerمن أي أوساخ يمكن أن تسدها فإنة يوجد فلتر شبكة رفيعة جدا MBN31AT001 دائم قبل حلقة توزيع الوقود علي الفواني

يوجد Pressure Trans يقرأ الضغط قبل وبعد الفلتر ولو زاد ΔP عن ال ΔP يقرأ الضغط قبل وبعد الفلتر ولو زاد Shutdown



FO lines to the Combustion Chamber (DM) . 5

يتم توزيع ال وقود الآتي من supply line على ٢٤ فونية من خلال حلقة دائرية مثبتة حول غرفة الحريق يتم إمرار Purge Water والتي تستخدم في تنظيف ال Ring Line وكذلك الفواني وذلك بعد عمل Shutdown لل Shutdown وهي موصلة ب DM supply line من عند أعلي نقطة فية قبل ال Line وبذلك يتم توزيع الماء تحت ثقل وزنها دون الحاجة إلى طلمبة

الجزء الموصل فية purge water علي شكل Siphon يعني تقريبا حرف (V) وذلك لضمان عدم دخول أي Condensate Seal Air أو Residual water purge علي خط Oil Supply بعد توقف DM (أي لضمان تحرك الماء جهة Ring line وليس Oil Line) لأن هذا لو حصل فإن الوقود السائل سوف يرتفع فوق الماء وممكن يمر خلال ال Ring Line ومنة إلي الفواني حيث درجات الحرارة لمعدن الفواني ما زالت عالية مما يؤدي إلى إحتراق الوقود (coked)

يوجد كذلك خط seal air وهو يأتي من الكباس وموصل بال Ring Line من خلال Ring Line وهو يأتي من الكباس وموصل بال Ring Line من خلال تشغيل التربينة مستخدمين الوقود الغازي فإنة يتم تغذية ال MBN34AA051 valve بهواء خارج من طرد الكباس فيمر هذا الهواء خلال فتحات ال Diff Burner وذلك حتي يمنع الغازات الساخنة الناتجة من عملية الحرق داخل غرفة الحريق من الدخول إلي FO DM system وكذلك تبريد الفواني هواء العزل Seal Air الخارج من الكباس تكون درجة حرارتة حوالي ٤٠٠ درجة مئوية ولذلك حتي نمنع ال ball valve فإنة يتم تبريدة إلى حوالى ١٣١ درجة قبل دخولة على ball valve

من خلال ال orifice الموجود بين main line و ال return line يمر هواء العزل مضغوط إلي orifice من خلال ال orifice الموجود بين main line وهذا يساعد علي التأكد من أن بلوف عدم الراجع الموجودة علي خطوط F.O DM Return مغلقة تماما أثناء التشغيل باستخدام الوقود الغازي وذلك لأن هذه البلوف تغلق تحت تأثير وزن ال disks الخاصة بها وهذا الهواء المضغوط يضغط أكثر على هذه ال disks وبالتالي نضمن أن البلوف مغلقة تماما

هذا ال orifice قطرة صغير جدا أي أنة أثناء التشغيل بال f.o فإن كمية الوقود المارة من ال supply إلي ال return line

أثناء التشغيل باستخدام FO DM فإن ضغط FO حوالي ٢٠ بار وعندنا ضغط غرفة الحريق ١٧ بار وهذا بالنسبة إلي seal air ball valve يحدث مشكلة أن التشغيل بال f.o في ال seal air ball valve الموجود بالبلف أو عدم غلق البلف تماما (أثناء التشغيل ب FO البلف مغلق) معناه مرور وقود بضغط ٢٠ بار إلي خط ال FO البلف مما يسبب حدوث إشتعال ولذلك تم عمل خط drain لل F.O في حالة حدوث أي تهريب للوقود من خلال sealing أو عدم غلق البلف تماما وذلك من خلال بلف كهربي selonoid



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

يكون مفتوح أثناء التشغيل بال F.O تسمح بمرور أي كمية وقود زائدة خلال orifice ومنه إلي تانك الدرينات الموجود أسفل نظام الوقود السائل

لو كمية ال F.O قبل ال orifice زادت سوف يزيد معها الضغط قبل ال orifice ولو هذا الضغط زاد عن pressure معين فإن نظام الوقود السائل يخرج trip وذلك من خلال أي اثنين من الثلاثة setting معين فإن نظام الوقود السائل يخرج النظام MBN34CP001,MBN34CP002,MBN34CP003 transducer يعطوا قراءة trip

لاحظ أثناء التشغيل بال FO sys بلف ball valve مغلق لأن هواء العزل يعمل بعد انتهاء العمل بال وكذلك اكتمال عملية purging وبلف solenoid مفتوح لتهريب أي وقود والعكس

خط Main Return Line موصل به خطال Purge Water عند تغيير نظام التشغيل من غاز إلي سولار فإن خط return يملأ بال purge water قبل بلف ESV ما يفتح وذلك لتنظيف الخط من أي شوائب أو وقود ترسب قبل اختلاطة بالوقود الجديد

عند إيقاف التشغيل بنظام fo فإن ال air pocket المحتمل تكونها والتي تتجمع عند أعلي نقطة في خط return عند إيقاف التشغيل بنظام orifice إلي خط main supply

Return line Emergency Stop Valve (DM) . •

هذا البلف له نفس الوظيفة في ال supply line من حيث التحكم في إمرار أو عدم إمرار الوقود وكذلك في حالة الطوارئ يغلق بسرعة تحت تأثير spring force وهو يعمل بنظام الهيدروليك

بمجرد أن بلف supply line ESV يأخذ أمر فتح فإن بلف supply line ESV لازم يفتح supply line ESV لأنة لو لم يتم فتحة بسرعة فمعني ذلك أن كل كمية الوقود الداخلة في supply line سوف تدخل غرفة الحريق و هذا غير مرغوب فيه ولذلك فإن البلف إذا لم يفتح خلال وقت قصير جدا فإن نظام الوقود يخرج trip

Return Line Control Valve MBN53AA151 .7

وظيفة هذا البلف التحكم في كمية الوقود الداخلة علي return line أو بمعني أدق التحكم في كمية الوقود الداخل إلى غرفة الحريق وهو الفرق بين كمية الوقود الداخل علي supply وكمية الوقود التي ترجع في خط الراجع



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

وكذلك له وظيفة أخري و هي إحكام و عدم التهريب علي خط الراجع حيث أنة بمجرد غلق ESV فإن ال CV يغلق وراءة مباشرة

Temp Acquisition and control in the Return line . V

يوجد علي خط Return line بلف MBN55CT104 وهو بلف Keturn line وهو بلف Return line وهو الله Return line وهو temp CV والإثنين معا يكونان وحدة تحكم مستقلة تماما عن temp measuring instrument وهو خلال قراءة ال MBN55CT104 لدرجة الحرارة فإن بلف Temp CV يغلق أو يفتح أي يتحكم في كمية الوقود الراجعة إلي التانك علي أساس درجة حرارتها وبالتالي يكون دائما كمية متغيرة من ال Return وهذا التغير يصاحبة تغير في الضغط يقيسة Pressure Transducer تذهب إشارة إلي الضغط يقيسة Major Deviation أي إنحرافات كبيرة بالنسبة لل Controller في حالة حقن كميات صغيرة من الوقود داخل غرفة الحريق يعني تقريبا في حالة خفض الأحمال

بلف Temp CV يكون دائما مفتوح فتحة كاملة خلال ال Startup وبعد وصول التربينة لسرعة ٣٠٠٠ ل/د يبدأ البلف يتحكم في كمية ال Flow التي ترجع إلي التانك علي أساس درجة حرارة ال FO ولتكن ٥٢ درجة Set Point

لو درجة حرارة الوقود أقل من ٥٢ درجة فإن الوقود الموجود في خط الراجع سوف تتم إعادتة إلي خط Recirculation عند نقطة قبل الفلاتر وهذا يعرف بال Recirculation Mode يعني بلف Recirculation مغلق لو درجة الحرارة أكبر من ٥٢ درجة فإن جزء من الوقود الساخن سوف يتم إرسالها إلي التانك وذلك من خلال فتح بلف Recirculation وتعتمد فتحة البلف علي درجة حرارة الوقود الأعلي من ٥٢ درجة في حالة ارتفاع درجة حرارة الوقود عن ال Setting نلجأ إلي ال Recirculation أي لماذا نقلل درجة الحرارة

لأن لو الوقود دخل علي طلمبة الحقن Inject Pump بدرجة الحرارة العالية فإنة لأي سبب لو حدث إنخفاض في ضغط الوقود قبل الطلمبة فإنة سوف يتبخر وبالتالي يحدث cavitations علي الطلمبة وبذلك يخرج النظام trip

يوجد Thermometer قبل خط Recirculation لقياس درجة الحرارة (وقاية للطلمبة) لو اثنين منهم أعطو قراءة high يخرج النظام trip وهذا ممكن يحدث في حالة خفض الأحمال لأن كمية الوقود bigh تكون ضغيرة وبالتالي هناك راجع بكميات كبيرة يحدث لة circulation وبالتالي فإن هناك احتمال كبير أن تكون درجة الحرارة عالية



مكونات نظام ال Premix system

PM Emergency Stop Valve .\

لة نفس وظيفة DM ESV من حيث التحكم في إمرار أو عدم إمرار الوقود إلى فواني PM بالإضافة إلى أنه يغلق مباشرة بسرعة في حالة حدوث trip للتربينة والبلف يعمل بالزبت الهيدروليكي

PM Control Valve . 7

لة وظيفتان مثل بلف DM CV

- التحكم في كمية ال flow المارة إلى فواني PM
- Trip function أي بمجرد حدوث trip للتربينة فإنة يغلق مباشرة تحت تأثير Trip function مثل ESV مثل ESV تماما وهو بلف هيدروليك

Permanent element fuel oil filter PM . "

هذا البلف لة نفس وظيفة Permanent Filter علي خط Diff من حيث ضمان عدم وجود أي شوائب أو مكونات في الوقود قبل دخولة على الفواني لضمان عدم انسدادها

ويوجد علية press transducer لقياس ΔP عن ال press transducer ينزل إنذار ولو زادت أكثر يحدث change over from FO PM to FO DM

Trip تخرج التربينة DM لو ΔP

FO Line to the Combustion chamber (PM) . \$

خط ال PM supply line حتى غرفة الحريق مركب علية خطوط Purge water وكذلك seal air وهما للم المواصفات والوظائف على خط DM ولكن خط PM line موصل علية drain عند أسفل نقطة في PM ring line وهو مركب علية بلفين MBN45AA402 و MBN45AA401 ولا يوجد هذا ال drain على خط diff ring line

Burner Pressure Monitoring .•

لكي تقوم الفواني بوظيفتها بشكل مثالي تحتاج أن يكون الوقود الداخل لها ضغطة مثالي أي كافي لعمل atomize وإلا سنجد وقود غير محترق يدخل غرفة الحريق وفي هذه الحالة سيحدث الآتي

• إما أن يحدث انفجار (Explosion) داخل غرفة الحريق وإما أن يحدث أن الغازات الساخنة تدخل علي خطوط (Return ,DM,PM) FO)بشكل عكسي ولذلك اهتموا بقياس ضغط الوقود داخل غرفة الحريق ونظرا لصعوبة قياس الضغط داخل غرفة الحريق يتم قياس ضغط الخارج من الكباس بدلا منة

_Reda Abo El-Naaa _

Nubaria Power Station Project Tel & Fax: 002 (045) 3661058



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

عل أساس أن عملية الحريق تتم عند ضغط ثابت وهو ١٧ بار ولذلك لدينا جهازين لقياس الضغط هما MBA12CP101 و PM supply الذي يعطي دلالة عن ضغط الوقود عند الفواني

من خلال نظام I&C system يتم حسلب الفرق بين قراءة الضغوط Differential press بين الضغط عند طرد الكباس والضغط الذي على الخطوط.

لو ΔP كانت أقل من setting معين فإن ΔP و ΔP كلاهما يخرج ΔP أو ال ΔP معين فإن ΔP وهذا يتوقف على مقدار ΔP

Pressure Relief of DM and PM (vented oil seal) .7

خلال توقف الوحدة الغازية يوجد هناك تجمع كميات صغيرة من الوقود السائل وتهريب للوقود داخل غرفة الحريق من خلال وجود ضغط داخل خطوط الإمداد وكانت بلوف ال ESV غير مغلقة تماما يحدث تهريب خلال خط الراجع Return line

لو كان ضغط الوقود أعلي من الضغط داخل Return lineوبذلك لو حدث ذلك في فترة توقف طويلة للوحدة الغازية يمكن أن تتجمع كميات كبيرة من الوقود داخل غرفة الحريق مما يسبب انفجار عند بداية تشغيلها ولتجنب ذلك يوجد بين بلفى ESV و CV على كل خطوط النظام (DM, Return, PM) خط درين

FO leakage وذلك لتهريب أي وقود MBN14AA501,MBN52AA501,MBN23AA501 علي Drain tank

و هو يركب في هذه المنطقة بين البلفين لأن بلف ESV يغلق قبل CV وبالتالي المنطقة بينهم هي أكثر منطقة يحتمل تواجد باقى وقود فيها

كذلك يوجد علي خط الدرين orifice 3 لها أقطار صغيرة جدا وهي MBN52AA401 و كذلك يوجد علي خط الدرين MBN52AA401 و ذلك لضمان تهريب كميات صغيرة جدا من الوقود في حالة فتح أي

بلف من البلوف الكهربية فجأة أثناء التشغيل بال FO لأن أثناء التشغيل بال FO تكون كل ابلوف الكهربية مغلقة




الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية


Leakage oil tank .V


- DM Return Line •
- Main FO line Before Injected Pump
 - Main FO after Injected Pump •
 - DM,PM,DM Return After C.V
 - Vented oil seal •
 - Return Line Before ESV
 - Seal air of DM, PM
 - PM Ring line •


كل هذه الخطوط ترمى في التانك ويوجد على التانك هواية


كذلك يوجد علي هذا التانك طلمبة تأخذ من التانك وتعطي إلي auxiliary Return وهي تعمل بإشارة من الالك يوجد على عندما يصل المنسوب في الزيادة لحد معين تعمل الطلمبة و إذا لم تعمل ينزل انذار HH













NOX water Injection نظام حقن المياه



فكرة عامة

الغرض الأساسي من استخدام الـ NOX water هو استغلال الحرارة الناتجة من تفاعل الوقود مع الهواء في تبخير هذا الماء وبالتالي تقليل درجات الحرارة الناتجة عن التفاعل ومعها تقل مركبات الـ NOX الوظيفة

أثناء تشغيل التربينة الغازية بنظام الوقود السائل Fuel oil مع استخدام ال Fuel oil و التربينة الغازية بنظام الوقود السائل NOX water على مالكمية والضغط المطلوبين داخل NOX و Mode و المنظم حقن مياة الـ NOX يحقن الـ NOX water عند نقطة على مسافة صغيرة وقريبة من Supply و كذلك لو ضروري داخل FO DM supply عند نقطة على مسافة صغيرة وقريبة من NOX water يتم عمل الخلط بين الوقود السائل والـ NOX water من خلال Static Mixer موجود على كل خط كالآتي PM supply line موجود على خط



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

MBN33AM001 موجود علي خط

لاحظ: لا يتم حقن NOX water في خط الراجع DM Return لأنة لا يتم عمل حرق داخل غرفة الحريق من خلال هذا الخط أساسا

(Emulsion mode) يجعل Flame temp More uniform لأنة يعمل علي استهلاك الحرارة الناتجة من تفاعل الوقود مع الهواء وبالتالي يقلل من قيم الـ Peak temp يعني يجعل الفرق بين الـ peak والـ Power أقل وبالتالي يكون التوزيع More Uniform كما يمنع تكون الـ NOX

الـ NOX water التي يتم حقنها مع الوقود يتم تبخير ها داخل غرفة الحريق كمرحلة أولي من التسخين ومع استمرار عملية التسخين داخل غرفة الحريق يتم تحويل هذا البخار إلي Superheated Steam له نفس درجة حرارة الـ Temp inlet Temp (١٢٣٠درجة)

هذاالبخار المحمص S/H steam تتم معاملتة داخل التربينة مثل ال Compressed air القادم من الكباس إزاي ؟

هذه الكمية من الـ Super Heated Steam تسمح بسحب كمية مناظرة لها من الوقود أي تزيد كمية الوقود الكمية من الـ EMU mode وهذا في النهاية يؤدي إلي الداخل للتربينة عنة مع استخدام هواء الكباس فقط أي بدون استخدام EMU mode وهذا في النهاية يؤدي إلي زيادة ال O/p power الخارجة من التربينة علي الرغم من أن IGV fully opened والـ Base Load مساوية لدرجة حرارة الـ Base Load

ملاحظات

- تشغيل الوحدة الغازية بدون استخدام الـ EMU Mode يسمي Dry combustion أي حريق جاف
 - الحمل المتاح Base load في حالة الـ Base load
 - الكفاءة في حالة EMU mode > الـ dry combustion وذلك لأن كمية NOX water المضافة للوقود تعمل علي زيادة (I/P) للتربينة في الوقت اللي فية o/p للتربينة في زيادتها أقل حيث أن الكفاءة هي O/P على O/P على I/P

مكونات نظام حقن المياة

Shut Off Valve In The Supply Line .\

البلف رقم (MBU24AA251) وهو بلف يدوي مركب علي خط الإمداد ويستخدم في عزل نظام الـ NOX كلة عن نظام تغذيتة من وحدة المعالجة لأي سبب مثل عمل صيانة و لابد من التأكد من فتح هذا البلف قبل تشغيل نظام الـ NOX



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

٢ الفلتر

الفلتر (MBU24AT001) يستخدم في إزالة الشوائب أو أي مواد صلبة موجودة في الماء قد تسبب مشاكل في النظام بعد ذلك مثل الطلمبة أو الفواني

و هذا الفلتر موجود خصيصا لاستخدامة أثناء عمليلت الـ commissioning لإزالة أي أجسام غريبة موجودة في الخطوط أثناء التركيبات وذلك عند غسيل هذه الخطوط

قبل بدء تشغيل نظام الـ NOX لابد أو لا من ملئ الفلتر بالماء وذلك لعمل Venting Operation وفيها يتم فتح البياف MBU24AA501 من أجل تهريب أي هواء موجود داخل الفلتر ومن خلال زجاجة البيان

MBU24CF501 تعرف أن عملية الـ Venting قد انتهت أي لا يوجد هواء داخل الفلتر وذلك من خلال رؤية الماء خلالها وعند ذلك يتم غلق البلف

نظر الأن مصدر الـNOX water و هو وحدة المعالجة نظيف جدا فإن هذا الفلتر بسيط جدا في تصميمة و هو عبارة عن Single element حيث أنه مضمون أن الماء القادم لة نظيف ومن خلال Differential حيث أنه مضمون أن الماء القادم لة نظيف ومن خلال MBU24cp501) Pressure (ΔP) لابد من تنظيف الفلتر

عند تنظيف هذا الفلتر يتم عمل Shutdown للـ NOX System عند تنظيف هذا الفلتر يتم عمل Shutdown للـ MBU24AA251) ثم يتم عمل تصفية للماء الموجود في الفلتر من خلال البلف MBU24AA401

٣. طلمبة الحقن Injected Pump

الطلمبة MBU25AP001 من النوع Centrifugal وهي تستخدم في رفع ضغط الـ NOX water للضغط المطلوب لإتمام عملية الـ Emulsion Mode

نظرا لأن ضغط الـ NOX water المستخدم في حالة F.O PM أعلى منة في حالة NOX water وذلك لأن كمية الوقود المستخدمة في حالة الـ DM عند استخداوة كـ pilot مع الـ PM هي % فقط كما أنة عند التشغيل باستخدام الـ DM (في حالة البداية للتربينة) فإننا لانصل إلي Base load باستخدام الـ DM أما بالنسبة للـ PM فإننا في كل الأحوال نصل بة إلي الـ Base load أي أنة في جميع الأحوال كمية الوقود المستخدمة في الـ PM دائما أكبر منها في (DM) وكذلك ضغط الوقود

ضغط الـ NOX water في حالة الـ(PM) لابد أن يكون مساوي ضغط الـ PM FO الخارج من طلمبة الوقود السائل وذلك حتى لا يحدث سريان عكسي للوقود داخل نظام الـ NOX ولذلك نجد أن الـ NOX water المائل وذلك حتى لا يحدث سريان عكسي للوقود داخل نظام الـ NOX water ولذلك نجد أن الـ NOX water الخارج من الطلمبة إلي ال PM مسحوب من آخر مرحلة أما في حالة الـ DM فإن الـ NOX Water ليس مسحوبا من المرحلة الأخيرة وإنما من مراحل قبلها حيث ضغطها أقل



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

لحماية هذه الطلمبة من الـ Cavitations فإنة

- ا. يوجد MBU25cp001) pressure switch) لقراءة الضغط قبل الطلمبة
- ٢. يوجد MBU25CT001) temp switch) لقراءة درجة الحرارة قبل الطلمبة

إذا كان الضغط (Too low) أو درجة الحرارة (Too high) فإن الطلمبة لا تعمل أو تخرج Trip لو حصل أي من هين الحالتين أثناء التشغيل الطبيعي

لاحظ أن كلتا الحالتين (P too low) و (T too high) و (P too low) يوصلونا لضغط التبخير Vapor Pressure

كذلك لحماية الطلمبة من الـ (over heating) يوجد Flow Meter) يوجد MBU25CF001) إذا قلت كمية الطلمبة الطلمبة عن أقل كمية تسمح بتشغيل الطلمبة لمدة معينة ولتكن أكثر من (5 sec) فإن الطلمبة تخرج Trip

- لو Both Element لأي كرسي من الأربعة سجلوا زيادة في درجة الحرارة أو Both Element سجل زيادة في درجة الحرارة والآخر حدث بة عطل فإن الطلمبة تخرج Trip
 - ينزل انذار أو لا قبل حدوث trip لو الـ(2element) لأي كرسي حصل فيهم عطل
 - Automatic Recirculation check valve .5
 - هذا البلف (MBU25AA051) يعمل ك
- أثناء التشغيل بنظام الـ (EMU mode) فإن هذا البلف يوجة طرد طلمبة الـ NOX ناحية خط الإمداد الى الفوانى وبالتالى فإن هذا البلف يغلق السكة ناحية الـ Min Flow line
- عند بدء تشغيل طلمبة الـ NOX فإن بلوف التحكم والتوقف الإضطراري تكون مغلقة وكذلك في حالة التشغيل بحقن كميات صغيرة من الـ NOX water فإن بلف الـ Recirculation يفتح خط الـ Min ويوجد الـ NOX water ويوجد الـ NOX water ناحيتة بكميات محددة حسب حالة التشغيل
- في هذه الحالة لا يتم إمرار كل طرد طلمبة الـ NOX إلي خطوط الـ PM line ولكن يتم إمرار الماء من خلال الـ Orifice وذلك لتقليل ضغط ماء الـ NOX وممكن هذا يحدث في حالة خفض الأحمال حيث يتم خفض كمية الوقود وضغطها وبالتالى لابد من خفض كمية الـ NOX وضغطها في هذه الحالة



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

تزداد كمية الماء المحجوزة بين الطلمبة والـ Orifice فيفتح Orifice الـ Min Flow كي يهرب ماء من الطلمبة حتى يمنع حدوث Overheating عليها

ه. مراقبة ضغط طلمبة الـ NOX

- يتم مراقبة ومتابعة ضغط طرد الطلمبة من خلال Pressure switch علي المحال المحال
- في حالة انخفاض الضغط عن القيمة المحدة يخرج نظام الـ Trip NOX وذلك حتى لا يحدث سريان عكسي من الوقود إلى نظام NOX

Vented Emulsion Seal .7

البلوف (MBU41AA051 و MBU46AA051) هي بلوف التوقف الإضطراري علي خطوط الـ Diffusion والـ Premix وهذه البلوف لها وظيفتين

- السماح أو عدم السماح بمرور الـ NOX water flow إلي الخطوط الخاصة بها
 - عند غلق هذة البلوف فإنها تمنع الوقود من السريان في الإتجاه العكسى
 - هذه البلوف تعمل بالزيت الهيدروليكي

يتم تهريب الـ Flow الذي يتم حجزة بين الـ (ESV) و (CV) علي كل من خطي الـ Flow يتم تهريب الـ Premix ناحية الـ Premix

يتكون الـ vented Fuel oil seal من

- Diffusion وموجود علي خط الـ MBU41BP001 وموجود على خط الـ Orifice
 هذا الـ orifice موجود لأن ضغط الـ Flow في هذه المنطقة يكون كبير حوالي ٦٠ بار وبالتالي نحتاج إلي تقليل هذا الضغط حتي لا يؤثر علي البلوف أثناء التشغيل العادي حيث تكون مغلقة وكذلك لا يسبب مشاكل في التانك
 - orificeهو MBU46BP001 وموجود علي خط الـ MBU46BP001
- لاحظ أن البلوف (MBU41AA052 و MBU46AA052) تعتبر Relief Valve حيث أنهاتعمل على تهريب الوقود بين البلفين

هذا التهريب يتم تجميعة في في الـ Collecting Tank هو MBU47BB001 وهو Mrainage هذا التهريب يتم تجميعة في في الـ NOX water) والوقود السائل)



٧. بلوف التحكم والتوقف الإضطراري في نظام الـ NOX

الـ Emulsion Mode Piping System متماثل في حالة Diffusion Mode و Emulsion Mode و Premix بلفي التحكم والتوقف الإضطراري الموجودين علي كل من خطي Diffusion Mode و Diffusion Mode و التوقف الإضطراري الموجودين علي كل من خطي Mode هذه البلوف تعمل بالزيت الهيدروليكي Mode و ظيفتها

- وظيفة بلف التحكم (CV) هي التحكم في تنظيم كمية الـ NOX water المراد حقنة
- وظيفو بلف التوقف الإضطراري (ESV) هي عند حدوث Trip فإن هذه البلوف تغلق بسرعة وبإحكام تحت تأثير Spring Force

حيث في حالة الـ Normal Operation المشوار الذي تأخذة هذه البلوف في الفتح والغلق يستغرق أقل من 5.6 ثانية ولكن في حالة حدوث Trip تغلق تحت تأثير الـ Spring في زمن أقل من 300 مللي ثانية

٨. قياس كمية الNOX water

لو تم حقن كمية من الـ NOX water بكميات أكبر من القيمة المحددة قد يتسبب هذا في انطفاء اللهب لذلك فإنة من الضروري متابعة ومراقبة الكميات التي يتم حقنها من الماء حتي يتم تسجيل أي إنحرافات أو تغيرات في الكميات المحقونة عن القيمة المحددة قد تتسبب في حدوث مشاكل

يتم قياس ضغط الـ NOX water علي خطوط الـ Premix كالآتي

- بعد طرد الطلمبة وقبل بلف التوقف الإضطراري من خلال Pressure Switch هو (MBU25CP101,MBU25CP102)
 - بعد بلف التحكم من خلال (MBU41CP101, MBU46CP101)
- يتم قياس الـ Flow من خلال Flow meter (MBU43CF101, MBU48CF101 بعد بلفي التحكم والتوقف الإضطراري
 - أي تغيرات لحظية في كميات الـFlow المارة يتم تسجيلها من خلال (MBU43CF101 و Trip و عند نسجيل حدوث تغيرات بشكل كبير غير مرغوب فية يحدث حماية للهب

Emulsion (EMU) .4

يتم عمل الـ (Emulsion)عن طريق حقن الـ NOX water من خلال T مع الوقود السائل وذلك بعد بلوف التحكم الخاصة بالوقودالسائل



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

يتم عمل الخليط بين ماء الـ NOX و الوقود من خلال MBN43AM001 Static Mixer علي خط الـ Diffusion علي خط الـ Diffusion و premix

يتم عمل Venting أو Drainage للـ NOX water للـ NOX water اذك تنكات وذلك في حالة Commissioning أو الصيانة والأصلاح

تنكات التجميع في نظام الـ NOX عبارة عن تنكين منفصلين

التانك الأول MBU32BB001 و هو يقوم بجمع كل الـ Drain sys قبل بلغي التوقف الإضطراري ESV حيث أن كل الـDrain Sys سوف تكون NOX water

التانك الثاني MBU47BB001 وهو يجمع كل الـ Drains بعد بلفي التوقف الإضطراريESV حيث أن كل الـ Drains عبارة عن خليط من NOX water ووقود سائل قادم من نظام الوقود

١١ التشغيل

كل الخطوات الخاصة بنظام تشغيل الـ NOX system تتم أوتوماتيكيا

۱۲. تفعیل /عدم تفعیل نظام Emulsion Mode

يتم اختيار نظام الـ (Emulsion mode) قبل بدء تشغيل الوحدة وبذلك تكون كل المكونات الخاصة بنظام الـ NOX بشكل أوتوماتيكي

في حالة احتياج الشروط والظروف المتعلقة بنظام الـ NOX إلي عمل Trip أو إيقاف طبيعي أو في حالة احتياج الشروط والظروف المتعلقة بنظام الـ NOX فإن الـ (Trip أو إيقاف طبيعي لنظام الـ NOX فإن الـ (Shutdown) يقف بإشارة من نظام الوقاية الـ Protection Sys في حالة الـ Trip أو من الـ Normal shutdown في حالة الإيقاف العادي Rranch

۱۳ خطوات تشغيل نظام الـ Emulsion

- الـ Emulsion mode تكون فية كمية الـ NOX water المحقونة أعلي من الكمية المطلوبة بقيمة معينة وذلك لضمان الحصول على NOX Emissions limits المحددة والمطلوبة
- ينم عمل تشغيل للطلمبة MBU25AP001 عندما تكون كمية الماء الداخلة علي الطلمبة هي الكمية المطلوبة للتشغيل (يعني الكمية مساوية لـ Setting معين) ويظهر ذلك من خلال MBU25CF001 meter خنفط الماء الداخل علي الطلمبة مساو لقيمة معينة ويظهر ذلك من خلال Pressure switch هو MBU25CP001 هو Dressure switch



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

- مع بداية تشغيل الطلمبة يكون بلغي التوقف الإضطراري علي خطي الـ Premix و الـ Diffusion مغلقان مع فتح اتجاه خط الـ Min Flow (يعني جزء من طرد الطلمبة يمر من خلال Min Flow وذلك لمنع حدوث Overheating في حالة تأخر فتح بلوف التوقف الإضطراري مثلا)
- عند وصول الضغط قبل بلفي التوقف الإضطراري إلي القيمة المحددة ويظهر ذلك من خلال عند وصول الضغط قبل بلفي التوقف (MBU25CP101,MBU25CP102) بفتح بلف التوقف الإضطراري MBU46AA151 أو لا ثم بلف التحكم MBU46AA151 حيث يفتح فتحة بداية التشغيل و هس ليست فتحة كاملة
- لو الظروف الخاصة بالوحدة الغازية احتاجت جعل FO Dm علي نظام الـ EMU Mode فإن بلوف التوقف الإضطراري MBU41AA051 يفتح أولا ثم بلف التحكم MBU41AA151 وهو حوالي MBU41AA151 وهو حوالي ١٠ ثواني
 - لاحظ أنة يتم تشغيل نظام الـ NOX على PM أساسا أما DM لو كان ضروري
 - عند وصول كمية الماء الخارجة من طرد الطلمبة إلي قيمة محددة (أعلي من كمية الـ Min المناف الثلاثي يغلق سكة خط الـ Min Flow

۱٤. خطوات إيقاف نظام الـ NOX water system

- أول خطوة لعمل إيقاف لنظام الـ NOX هو غلق بلوف التحكم
- هذه البلوف تغلق بشكل تدريجي وبالتالي تبدأ كمية الـ NOX water المحقونة داخل خطوط الوقود تقل بشكل تدريجي
- عند وصول كمية الـ NOX water المحقونة لقيمة أقل من أقل معدل طرد للطلمبة فإن البلف الثلاثي لفتح سكة خط الـ min Flow بالإضافة لكمية الـ NOX water الثلاثي لفتح سكة خط الـ المحقونة لكمية الـ المحقونة لكمية الـ الخط و هي كمية صغيرة
- بمجرد غلق بلوف التحكم غلقا تاما فإن نظام الـ NOX يكون قد تم عزلة تماما عن نظام الوقود



ه ۱. خروج نظام الـ Water Injection System Trip) NOX ، خروج نظام الـ

نحتاج لعمل Trip لنظام الـ NOX في الحالات الطارئة التي تتطلب تقليل وإيقاف كميات الـ NOX في زمن water المحقون بشكل سريع ويتحقق ذلك من خلال غلق بلوف التحكم والتوقف الإضطراري في زمن أقل من ٣٠٠ مللي ثانية

control Deviations of water mass) التحكم في أي تغييرات في كمية المياه المحقونة (Flow controller)

حدوث أي تغييرات في كمية مياة الـ NOX المحقونة عن الكمية المحددة والمطلوبة يسبب زيادة البعاثات الـ NOX (في حالة انخفاض الكمية المحقونة عن الكمية المحددة) أو انطفاء اللهب (في حالة زيادة الكمية المحقونة) وفي كلتا الحالتين يحدث Trip في الحال لنظام حقن الماء هذا الـ trip يحدث عند وصول التغير في كمية الـ NOX إلي قيمة معينة سواء بالزيادة أو النقصان وليكن 5% وبعد تأخير زمني قدرة ١٠ ثواني

١٧. مراقبة زمن غلق بلوف التوقف الإضطراري والتحكم في النظام

لو وصلت إشارة لنظام الـ NOX بعمل Trip ولم تغلق بلوف التوقف الإضطراري وبلوف التحكم خلال زمن معين وليكن ($CV \leq 0.5~Sec$) و ($ESV \leq 2~sec$) فإن الوحدة الغازية تخرج Trip في الحال تجنبا لخطر انطفاء اللهب

١٨. التحكم اليدوي في النظام

أثناء تشغيل الوحدة الغازية بنظام الـ Emulsion يمكن عمل إيقاف يدوي لنظام حقن المياه وذلك بعمل Manual select علي (Dry) وفي هذة الحالة تعمل الوحدة الغازية بدون نظام الـ NOX مع تغيير Base load setting إلى قيمة أقل منها في حالة استخدام الـ NOX

كقاعدة عامة في نظام التشغيل يتم عمل selection لإختيار تشغيل الوحدة بنظام الـ selection ويكون هذا الإختيار يدويا من خلال selection switch وبذلك يكون الـ selection هو الحاجة الوحيدة التي تتم يدويا لأن تشغيل نظام الـ NOX يتم كلة أوتوماتيكيا

يمكن غلق بفي التوقف الإضطراري والتحكم يدويا وكذلك يمكن إيقاف الطلمبة يدويا وفي كلتا الحالتين يمكن على Shutdown لذ بطريقة يدوية)



الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

الخلاصة


١. في حالة التشغيل لنظام الـ NOX


يتم عمل (selection) لنظام الـ NOX بشكل Manually أما خطوات التشغيل نفسها تتم أونوماتيكيا

٢. في حالة الإيقاف

يمكن عمل إيقاف يدوي أثناء التشغيل العادي وذلك عن طريق

- إختيار الوضع (DRY)
- غلق بلوف التوقف والتحكم يدويا
 - إيقاف الطلمبة يدويا







Nubaria Power Station Project

Tel & Fax : 002 (045) 3661058





















Nubaria Power Station Project Tel & Fax: 002 (045) 3661058








الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية




الصفحة التالية











الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مشروع محطة توليد كهرباء النوبارية

٤- دوران الوحدة الغازية علي فترات Interval Turning Gear

